Pioneer sound.vision.soul

DVD 5.1ch サラウンドシステム

HTZ-353DV









DVD ビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号)が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違いにより再生できない場合があります。本機のリージョンNo.は「2」です。

再生できるDVDビデオディスクのリージョン表示の例)







سُلمة

DVDレコーダーをお持ちのお客様へ

DVDレコーダー 本機

DVD-R/-RW
ディスク

※DVDレコーダーのビデオモードで記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、ファイナライズ(録画終了処理)してください。

インターネットによるお客様登録のお願い

http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな どをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立て るサービスの提供を目的としたページです。



安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図 の場合は分解禁止)が描かれています。



■ 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

♠ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなあのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重し物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- **→**テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト50 Hz/60 Hz)以外の電圧で使用しないで ください。火災・感電の原因となります。



 この機器を使用できるのは日本国内 のみです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



 本機の通風孔などから、内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



 本機のカバーを外したり、改造したり しないでください。内部には電圧の高 い部分があり、火災・感電の原因とな ります。内部の点検・整備・修理は販 売店にで依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

注意

設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



 テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、各々の機器の 取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。

異常時の処置



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くな る場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

使用方法



● ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



 レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



長時間音が歪んだ状態で使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入 口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



 お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。 電源の供給を完全に停止するためには、電源 プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万 一の事故に備え、本機を電源コンセントの近 くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易 に手が届くように設置してください。





) 機器本体のSTANDBY/ONボタンで電源を 切っても、電源の供給は停止しません。電源 の供給を完全に停止するためには、雷源プラ グ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行 などで長期間、この製品をご使用にならない ときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装 置)をコンセントから抜いてください。火災 の原因となることがあります。





表示部が消えていても電源の供給は停止しま せん。電源の供給を完全に停止するためには、 電源プラグ(遮断装置)を抜く必要がありま す。旅行などで長期間、この製品をご使用に ならないときには安全のため必ず電源プラグ (遮断装置) をコンセントから抜いてくださ い。火災の原因となることがあります。





◯ 禁止

▶ 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品では で使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることが あります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コード を使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感 電の原因となることがあります。

本機の放熱について

)本機を設置する場合には、壁から 10 c m以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくする ために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の 天面から 10 cm以上、背面から 10 cm以上、側面から 10 cm以上のすきまをあけてくださ い。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

もくじ

1 はじめに	4 ラジオを聞く
準備する8 サラウンドシステムを楽しむ前に 8 サラウンドの自動設定(MCACC) 8 再生する	放送局を受信する
各部のなまえ13 本体13	5 いろいろな機能を使う
表示	いろいろな再生を楽しむ
2 ディスクの再生 いろいろなディスクを再生する	(A-Bリピート)
再生	メリグの順に再至する (プログラム)28 見たい場面を探す
	(サーチモード)30 ディスクナビゲーターを使って
早送り/早戻し再生19 コマ送り/コマ戻し再生19	再生する31 音楽ファイルを聞きながら
スロー再生 19 ダイレクトサーチ20	画像ファイルを再生する33 画像を拡大する(ズーム)33 画像を回転/反転させる34
3 USBメモリーの再生	字幕を切り換える34 音声を切り換える34
USBメモリーを再生する	アングルを切り換える
音楽を聞きながら画像ファイルを	

再生する......23

6 サラウンド再生	
サラウンドモードを選択するアドバンスドサラウンド/フロント	38 39 40
お好みで音質を調整する 圧縮音声を高音質化する	42 42 42
フ タイマーを使う	
スリープタイマー	46
8 DVD の初期設定	
初期設定を変更する言語コード表と国/地区コード表	47 52
9 サラウンドの設定	
スピーカー出力レベルの調整	53 54 55 55 56 56 57
スピーカー出力レベルの調整	53 54 55 55 56 56 57

11 他機器の接続と設定

他機器との接続や設定をする	59
より鮮明な映像でテレビを	
見るための接続	59
BSチューナーやゲーム機などの	
音声を本機で聞くときの接続	60
テレビ、ビデオやカセットデッキなどを	
本機で聞くための接続	60
プラズマディスプレイと連動動作する	61
パイオニアプラズマディスプレイと	
連動させるための接続	61
接続したプラズマディスプレイとの	
連動設定	62
連動モード実行	64
アンテナの接続	

12 その他

再生できるディスクとフォーマットに	
ついて	66
DVD/CDディスクの取り扱いかた	69
DVDのディスクジャケットについて	70
用語解説	72
こんな表示が出たときは	76
故障かな?と思ったら	77
使用上のご注意	81
本機の初期設定について	82
初期設定一覧	82
設定した内容をお買い上げ時の	
状態に戻す	82
保証とアフターサービス	83
仕様	84
++ビフフテミュミルフト	96

はじめに 1 準備する

サラウンドシステムを楽しむ前に

ドルビーデジタル、DTSやMPEG-2 AACな どのソースを迫力あるマルチチャンネルでお楽 しみいただくために、別添のシステムセット アップガイドをご覧になり下記の順序で接続や スピーカーの配置を行ってください。

SIIII 箱を開けて付属品を確認する


STEP 2 接続する

スピーカー、テレビ、アンテナな どを本機と接続します。

STEP 3 スピーカーの設置

別添のスピーカー設置ガイドもご 覧になり「ノーマルサラウンド 5SPOT設置 1か「フロントサラウン ド3SPOT設置 lか決めます。

ノーマルサラウンド 5SPOT設置



フロントサラウンド 3SPOT設置



フロントサラウンド 3SPOT設置 (メタルスタンド 使用時)



STEP 4 電源を入れる





サラウンドの自動設定 (MCACC) へお進み ください。

サラウンドの自動設定 (MCACC)


本機のMCACC設定では、従来のマニュアル調 整では難しかったさまざまな設定を、自動で高 精度に測定、設定することができます。

スピーカーから出力されるテストトーンを付属 のセットアップ用マイクで測定し、解析します。 すべての測定/解析にかかる時間は、2分~4 分程度です。


注意

- ◆ 測定中は大きな音でテストトーンが出力され ます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配 慮をお願いします。
- ◆ 測定の途中で音量を下げることもできます が、正しく設定されない場合があります。
- ◆ 付属のマイクを TV モニター近くにおいて セットアップを行わないでください。

- ▼ 測定中は静かにしてください。
- ▼ スピーカーとリスニングポジション(マイ ク) の間に障害物があると、正確に測定でき ないことがあります。
- ▼ 測定中はリスニングポジションから離れて、 各スピーカーの外側からリモコンで操作を 行ってください。
- ▼ 測定を中断した場合は、それまでの測定内容 は確定されません。
- ▼ サラウンドの自動設定(MCACC)を行うと、 マニュアルで微調整した以下の内容もすべて リセットされます。
 - ・各スピーカーまでの距離(55ページ)
 - ・スピーカー出力レベル(53ページ)



1 セットアップ用マイクの接続を確認します(システムセットアップガイド参照)



セットアップ用マイク

マイクはリスニングポジション(耳の位置)に三脚や台などを使って水平になるように設置します。

2. 電源

む電源ボタンを押して電源をオンにします

TUNER 入力以外の入力に切り換えておいてください。

3. シフト+ MCACC ボタン を押します



SETUP

自動的に音量が上がり、自動設定 が始まります。

MCACC 「PLEASE WAIT」と表示されテストトーンが出力されます。
「ANALYZE」 ⇔「NOISE」

: 部屋の騒音をチェック中 「ANALYZE」⇔「MIC」

:マイクの接続をチェック中 「ANALYZE」⇔「SPEAKER」

: すべてのスピーカーの接続を チェック中 「ANALYZE」⇔「DISTANCE」 :スピーカーまでの適正距離を解 析中

「ANALYZE」 ⇔ 「CH.LEVEL」 : 各 ch の出力バランスを補正中 「ANALYZE」 ⇔ 「EQ」 : 出力音声の音色を統一

4 ディスプレイに「COMPLETE」と表示されたら自動設定は終了です

アコースティックキャリブレーションEQ が自動的にオンになります。(44ページ)

メモ

- ▼「COMPLETE」と表示されないまま自動設 定が中断されたときは、スピーカー、マイク の接続を確認し、もう1度はじめから自動設 定をやり直してください。
- ▼ MCACC ボタンを押したときに、警告メッセージが点滅することがあります。(76ページ)


自動設定中に以下のエラーメッセージ が表示されることがあります。

そのときは「原因/対策」をご覧ください。

1		
	エラー表示	原因/対策
	NOISY	部屋の騒音レベルが大きい。
	RETRY	静かにしてから 決定ボタン を 押します。
,]	ERR MIC	セットアップ用マイクが接続さ れていません。
	RETRY	セットアップ用マイクを接続してから 決定ボタン を押します
	ERR SP	接続されていないスピーカー があります。
	↓ RETRY	すべてのスピーカーを接続、 配置してから 決定ボタン を押 します。

はじめに、1再生する

あらかじめテレビの電源を入れて、テレビの入力を切り換えておいてください。



メモ


▼ ディスクテーブルを閉めると自動的に再生を 始める DVD もあります。

メニュー画面が表示されたら

再生を始めると最初にメニュー画面を表示する DVDがあります。メニュー画面の内容や操作方 法は DVD によって異なりますが、基本的な操 作は以下のとおりです。

1.

リモコンの 介 ⇩ ⇔ ⇒ で選 択して、決定ボタンで決定 します。



メモ

- ▼ 画面の上下に帯がつくDVDがあります。本機の故障ではありません。
- ▼ DVDのメニューによっては、リモコンの数字 ボタンで番号を選んで再生できるものもあり ます。

止めたところから再生する(リジューム機能)

DVD-Video (Video CD) (CD(R/RW)) (DivX°) では、本体の表示窓に[RESUME]と表示され、停止したところを記憶します。

■ボタンを押してディスクを停止するとその場所を記憶するので、次回は続きから再生を開始します(リジューム機能)。また、ディスクを取り出してもDVD5枚、ビデオCD1枚分の停止した場所を記憶しています(ラストメモリー機能)。次回、そのディスクを入れると、取り出す前に停止した場所から再生を始めます。停止中に■ボタンをもう一回押すと、リジューム機能またはラストメモリー機能が解除され、次に再生するときはディスクの最初から開始します。

- ▼ (VR DVD-R/RW) (CD(R/RW)) では、ラストメモ リー機能が働きません。
- ▼ ラストメモリー機能では、別のディスクを記憶すると、ビデオCDでは前のディスクのメモリー、 DVD では一番古いディスクのメモリーが消去されます。
- ▼ ラストメモリーを記憶させたくない場合は、
 ボタンを押さずに ▲ ボタンでディスクを 停止して、取り出してください。
- ▼ リジューム機能は、ディスクを取り出すと解除されます。また、電源を切ったり、入力を DVD/CD以外に切り換えたときも解除されます。

電源を切る

電源を切る前にディスクを取り出しましょう。

1. 電源

本体の心STANDBY/ON ボタンまたはリモコンの電 源ボタンを押します

メモ

▼ 電源コードをコンセントから抜くときは、本 体表示窓の[GOOD BYE]表示が消えている ことを確認してください。[GOOD BYE]表 示中に抜くと本機の設定がお買い上げ時の設 定に戻ることがあります。

Q Q&A

Q1:電源が入らない!

→ 電源コードが正しくコンセントに接続されていますか? (システムセットアップガイド)

Q2:映像が映らない!

- → ビデオコード(黄)が正しく接続されていますか? (システムセットアップガイド)
- → テレビの入力切換を合わせましたか?接続したビデオ入力に合わせてください。

Q3:リモコンで操作できない!

- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7mの範囲でのみ操作することができます。
- → リモコンをテレビに向けて操作していませんか?本体のリモコン受光部に向けて操作してください。(13ページ)
- → MCACCセットアップ用マイクをコントロール端子に接続していませんか?接続を確認してください。(9ページ、システムセットアップガイド)

Q4:ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう。または、再生ができない!

- → ディスクがディスクテーブルに正しくセットされていますか?
- → ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。
- → ディスクの表裏が正しくセットされていますか?
- → リージョン No. が一致していますか? 本機で再生できるリージョン No. は「2」と「ALL」 のみです。(70、73ページ)
- → 本機の内部が結露している可能性があります。結露を除去してください。(80 ページ)

Q5:音が出ない!


- → 音量がゼロになっていませんか?音量を調整してください。
- → ヘッドホンが挿入されていませんか?ヘッドホンを抜いてください。

Q6: フロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ない!

- → 接続が正しくされているか、別添の「システムセットアップガイド」を参照してください。
- → サラウンドボタンまたはアドバンスドボタンを押して、マルチチャンネル再生に切り換えてください。(39~41ページ)
- → TUNER 入力になっていませんか? TUNER 入力時はサラウンド再生できません。サラウンド再生は TUNER 入力以外でお楽しみください。

はじめに、1 再生できるディスクの種類 …………

- ・本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
- 下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。



■ はDVD フォーマットロゴライセンシング(株)の商標です。

コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

DVDオーディオ、DVD-RAM、SACD、CD-G、リージョン No. が**「2」「ALL」**以外の DVD ビデオなど

DVD レコーダーなどで記録したディスクについて

- DVDビデオフォーマットまたはVRモードで記録されたDVD-R/RW/R DL (2層ディスク) を再生することができます。
- DVDビデオフォーマットで記録されたDVD+R/RW/R DL (2層ディスク) を再生することができます。


本文中の表記について

この取扱説明書では、本文中に記号が記載されています。記号には次のような意味があります。

- DVD-Video 市販のDVDビデオ、またはビデオモードで記録されたDVD-R/RW/R DL(2層ディスク) および DVD+R/RW/R DL(2層ディスク)
- ・ (VR DVD-R/RW) VR モードで記録された DVD-R/RW、DVD-R DL(2層ディスク)
- ・Video CD ビデオ CD
- ・ CD(R/RW) 市販の音楽用 CD、または CDDA フォーマットで音楽が記録された CD-R/RW
- ・「WMA/MP3」 WMAまたはMP3ファイルが記録されたDVD-R/RW、CD-R/RW、USBメモリー
- ・MPEG-4 AAC MPEG-4 AACファイルが記録されたDVD-R/RW、CD-R/RW、USBメモリー
- ・ JPEG ファイルが記録された DVD-R/RW、CD-R/RW、USB メモリー
- ・ **DivX** DivX フォーマットで記録された DVD-R/RW、CD-R/RW

はじめに 1 各部のなまえ

本体



- **OPEN/CLOSEボタン** ディスクテーブルを開閉します。
- ② ▶/**II DVD/CDボタン**ディスクを再生 / 一時停止します。
- ③ ボタン ディスクやUSBメモリーを停止します。
- ④ ▶/■ USBボタンUSBメモリーを再生/一時停止します。
- ⑤ VOLUMEボタン 音量を調節します。
- ⑥ **O STANDBY/ONボタン**電源を入れます/切ります。
- ① USB端子USBメモリーを接続します。
- ⑧ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。インピーダンス 16 Ω ~ 50 Ω (推奨 32 Ω)、直径 3.5 Φ ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。


ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出 ません。

- 9 ディスクテーブル
- ⑩ リモコン受光部 約7 m左右30°以内の距離から、ここにリ モコンを向けて操作します。
- ① 表示窓

注 意

- ◆ 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受 光部に当たると、リモコン操作できないこと があります。そのようなときは、設置場所を 変えるか、蛍光灯から離してください。
- ◆ 表示部が消えていても電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。

表示




- ① DTS信号を再生しているときに点灯します。
- ② 映像出力方式でプログレッシブが選択されているときに点灯します。(48ページ)
- ③ サウンドレトリバー機能を使っているとき に点灯します。(42ページ)
- ① フロントサラウンドモードを選択している ときは「F.SURR.」が点灯します。 アドバンスドサラウンドモードを選択して いるときには「SURR.」が点灯します。 (41ページ)
- ⑤ タイトル/ディスクリピート再生時には RPTと点灯し、チャプター/トラックリ ピート再生時は、RPT-1と点灯します。 (27ページ)
- ⑥ FM/AM放送受信時に点灯します。
- 下M放送でステレオ受信していると、Oが 点灯します。

FM放送の受信設定をモノラルに設定すると のが点灯します。(24ページ)

- ② プログラム再生時に点灯します。 (28ページ)
- ⑨ ランダム再生時に点灯します。(27ページ)
- ⑩ AM放送局の周波数が表示されているときにkHzが点灯します。(24ページ) FM放送局の周波数が表示されているときにMHzが点灯します。(24ページ)

- ① スリープタイマー設定時に点灯します。 (46ページ)
- ② ディスクやUSBメモリーを再生していると きに点灯します。
- ③ ドルビープロロジック II 処理が行われているときに点灯します。 (39ページ)
- ④ ドルビーデジタル信号を再生しているとき に点灯します。

リモコン



① む 電源ボタン

② DVD/CDボタン

DVD や CD を再生したり、一時停止する ときに使用します。

TUNER(FM/AM)ボタン

ラジオを聞いたり、FM局とAM局を切り 換えるときに使用します。

USBボタン

本機に接続したUSBメモリーを再生したり、 一時停止するときに使用します。

LINEボタン

本機に接続した外部機器の音を聞くときに使用します。

③ 数字ボタン

④ クリアボタン

プログラム再生で設定した内容を取り消します。

⑤ トップメニューボタン

DVD ソフトの最上層のメニュー画面を表示します。

設定ボタン

シフトボタンを押しながら使用します。各種設定を行います。

⑥ ↑ ↓ ⇔ /決定ボタン

項目の選択や変更、またはDVDなどのメニューや設定画面で、カーソルを上下左右に移動し、決定ボタンで決定するときに使用します。

⑦ ホームメニューボタン

ホームメニュー画面を表示したり、操作/ 設定の途中で画面をオフにします。

MCACCボタン(8ページ)

シフトボタンを押しながら使用します。サラウンドの自動設定を行うときに使用します。

⑧ サウンドレトリバーボタン (42ページ) サウンドレトリバー機能の切り換えを行うと きに使用します。

サラウンドボタン(39ページ)

アドバンスドボタン(41ページ)

サウンドボタン(42ページ)

サウンドモードの設定や調整を行うときに使用します。

⑨ ▶ボタン

ディスクやUSBメモリーを再生するとき に使用します。

■ ボタン

ディスクやUSBメモリーを停止するとき に使用します。

Ⅱ ボタン

ディスクや USB メモリーを一時停止する ときに使用します。

◄◄/◄//★|| ボタン(19、22ページ)

▶▶/**II▶**/**I▶** ボタン(19、22ページ)

再生中は映像や音声の早送り/早戻しをします。一時停止中に押すとコマ送り/コマ戻し再生を行い、押し続けるとスロー再生をします。

◄◀ ボタン

現在再生中のチャプター/トラック/ファイルの始めに戻ります。

▶▶ ボタン

現在再生中のチャプター/トラック/ファイルの次に進みます。

⑩ テレビコントロールボタン

以下のボタンでパイオニアのプラズマ ディスプレイを操作することができま す。(操作できないプラズマディスプレ イも一部あります)

テレビ ひ

テレビの電源を入れます。

テレビ入力ボタン

テレビのライン入力を切り換えます。

テレビチャンネルボタン

テレビのチャンネルを変更します。

テレビ音量ボタン

テレビの音量を調整します。

- ① シフトボタン
- ② ▲トレイ開閉ボタン(10ページ)

③ 音声ボタン (34ページ)

言語、または音声を切り換えるときに使用します。

字幕ボタン(34ページ)

アングルボタン(35ページ)

DVDのアングルを切り換えるときに使用します。また、JPEGの画像を回転させるときにも使用します。

ズームボタン(33ページ)

- (4) 表示ボタン (36ページ)
- 15 メニューボタン

ディスクまたは USB メモリーのメニュー画面を表示するときに使用します。また、

WMA/MP3 MPEG-4 AAC JPEG

(VR DVD-R/RW) (Video CD) (DivX®) では、ナビゲーター画面を表示するときに使用します。

SR+ボタン(62~64ページ)

シフトボタンを押しながら使用します。接続したプラズマディスプレイと連動させて各種システムの設定を行います。

個 戻るボタン

DVDの初期設定画面やメニュー画面が表示されているときに押すと、1つ前の項目に戻ります。

テストトーンボタン (54ページ) シフトボタンを押しながら使用します。


- ① **スリープボタン(46ページ)** スリープタイマーの設定を行います。
- 18 消音ボタン

音を一時的に消す (ミュートする) ときに押します。もう一度押すとミュートは解除され、消音する前の音量に戻ります。

19 音量ボタン

はじめに、1 デモ表示を解除する

電源コードをコンセントに差し込んだときなど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うことを、デモ表示といいます。



注意

- ◆ デモ表示を解除した場合でも、電源コードを抜いたり停電した状態が長時間続くと、再度電源コードをコンセントに差したり通電が再開したときに、デモ表示をする場合があります。
- ◆ 初期化するとデモ表示を行います。(82 ページ)

一時的にデモ表示を解除するには

本体かリモコンのいずれかのボタンを押します

デモ表示を一時的に解除します。

ただしこの場合、以下のときに再びデモ表示を開始 します。

- ・電源コードをコンセントに差し込んだとき
- ・ 再生が終了して、5分以上何も操作がなかった とき
- ・ 停電したあと

デモ表示をしないように設定するには

也電源ボタンを押して電源を
 オフにします



シフト+設定ボタンを押します



3.

⇔ で "DEMO" にしてか ら決定ボタンを押します



DEMO




☆↓ で "DEMO OFF" にして から決定ボタンを押します



電源がオフになりデモ表示が解除されます。再びデモ表示を設定する場合は、"DEMO ON"にします。その場合は DVD ファンクションに切り換わります。

ディスクの再生 2 いるいるなディスクを再生する



再生



再生します

- DVD-Video では、再生を開始するとメニュー画面を表示するディスクがあります。メニュー画面の操作については 10 ページをご覧ください。
- **Video CD** では、再生を開始するとメニュー画面を表示するディスクがあります。メニュー画面の操作については 35 ページをご覧ください。
- **WMA/MP3 MPEG-4 AAC** では、ディスク情報を読み込み中に、画面に**[読込中**]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
- JPEG とWMA/MP3 MPEG-4 AAC)が同じディスクに記録されているときは、 ▶ボタンを押すと、ディスクに含まれる画像ファイルと音楽ファイルを同時に おのおの繰り返し再生します。(33 ページ)
- **DivX®** と**WMA/MP3 MPEG-4 AAC**または**JPEG** が同じディスクに記録されているときは、まずはじめに、どのフォーマットを再生するかテレビ画面で選択します。

停止





停止します

一時停止





一時停止します

通常の再生に戻すには、一時停止中に▶、または II ボタンを押します。

頭出し (スキップ)















再生中に ▶▶I(または ▶◆)ボタンを押します

• 押した回数だけチャプター / トラック / ファイルをスキップします。

早送り/早戻し再生









再牛中にリモコンの▶▶ (または ◄◄) ボタンを押します





- ・ボタンを押すたびに速さを切り換えることができます(DivX[®])では速さを切り換えることはできません)。
 - 通常の再生に戻すには **▶ ボタン**を押します。

コマ送り/コマ戻し再生







再生中に II ボタンを押して一時停止させ、II ▶ /I ▶ (または ◄I/ ◀II) ボタンを押します



- コマ送り/コマ戻し再生は音声が出力されません。
- コマ送り/コマ戻し再生ができないディスクもあります。







- コマ戻し再生中、映像が揺れることがあります。
- ・通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。
- **Video CD DivX**® では、コマ戻し再生をすることができません。

スロー再生







再生中に II ボタンを押して一時停止させ、 II ▶ /I ▶ (または ◄I/ ◄II) ボタンを押し続けます



- 画面にスローの表示が出たら、手を離してもスロー再生を続けます。
- スロー再生中、ボタンを押すたびに速さを切り換えることができます。





- スロー再生は音声が出力されません。
- スロー再生ができないディスクもあります。通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。
- **Video CD DivX** では、逆方向のスロー再生ができません。

ダイレクトサーチ







タイトル / チャプター / トラックを指定して再生することができます。

1 2 3

数字(0~9)ボタンでタイトル/チャプター/トラック番号を入力

4 5 6 7 8 9

して、決定ボタンを押します

0

再生中にできるダイレクトサーチの種類



DVD-Video	VR DVD-R/RW	Video CD CD(R/RW)
チャプターサーチ	-チ タイトルサーチ トラックサーチ	

- ダイレクトサーチができないディスクもあります。
- DVD-Video のチャプターサーチでは、再牛中のタイトル内のチャプターのみを 指定することができます。
- ディスク停止中にダイレクトサーチを行うと、**DVD-Video**は**タイトルサーチ**にな ります。

6 0&A

Q1: Video CD CD(R/RW)が再生できない。

パソコンで作成された(Video CD) (CD(R/RW))は再生できないことがあります。

Q2: WMA/MP3 MPEG-4 AAC が再生できない。

- 記録したCDがIS09660フォーマットに準拠していない。またはDVDがUDF Bridge (UDFブリッジ) フォーマットに準拠していない。
- サンプリング周波数が32 kHz、44.1 kHz、または48 kHzで記録されていないファ イルを再生している。
- 可変ビットレート (VBR) またはロスレスエンコーディングのファイルを再生してい
- DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかったファイルを再生している。

Q3: JPEG が再生できない。

- 記録したCDがIS09660フォーマットに準拠していない。またはDVDがUDF Bridge (UDF ブリッジ) フォーマットに準拠していない。
- 総ピクセル数が3072 × 2048ピクセル以下のベースラインJPEGファイルではない。
- プログレッシブ JPEG ファイルは再生できません。

Q4: Divx® が再生できない。

DivX®ビデオの再生以外には対応していません。お手持ちのメディアのエンコード方式 等をご確認ください。

USBメモリーの再生、3 USBメモリーを再生する

お手持ちのUSBメモリーを本機に接続することで、USBメモリーに記録されている音楽ファイルや画像ファイルを本機で再生することができます。ステレオまたはモノラル音声を再生することができます。


メモ

- ▼ 本機で再生できるUSBメモリーのファイル は、JPEG、WMA、MP3、MPEG-4 AAC のいずれかで、DRM コピープロテクト(著 作権保護)のかかっていないファイルのみで す。USBメモリーのDivXファイルを再生す ることはできません。
- ▼ 本機とパソコンをUSBケーブルで接続して 音楽ファイルや画像ファイルを再生すること はできません。本機が対応しているUSBメ モリーは、外付ハードディスクや携帯フラッ シュメモリー、デジタルオーディオ再生機 (FAT16、FAT32のフォーマットに対応) などのUSBマスストレージクラスに属する 機器です。
- ▼本機ではすべてのUSBメモリーの再生および電源の供給を保証できない場合があります。また、万が一本機と接続したことでUSBメモリーのファイルが損失した場合、当社は一切の責任を負うことができませんので、あらかじめご了承ください。
- ▼ 容量の大きいUSBメモリーを接続したときは、読み込みに多少時間がかかることがあります。
- ▼ USB ハブには対応しておりません。

USB メモリーを再生する ための接続

接続のしかた

本機のUSB端子にUSBメモリーを接続します。



本機で聞くには



USB ボタンを押します

取り外すには



本機の電源をオフにして、 USBメモリーを取り外します

注意

- ◆ USBメモリーの消費電力が大きすぎて電力 が供給できないと「USB ERR」が表示され ます。下記の操作を行ってみてください。そ れでも「USB ERR」が表示されるときは、 USBメモリーが本機に対応していないとい うことになります。
 - 本機の電源をオフにしてから、再度電源 を入れてみてください。
 - 本機の電源をオフにしてからUSBメモ リーを抜き、再度 USB メモリーを接続 し、雷源を入れてみてください。
 - USB以外の入力に切り換えてから、再度 USB 入力にしてみてください。
 - ACアダプターが付属されているUSBメ モリーをお使いの場合は、ACアダプター を接続して使用してみてください。

いろいろな再生のしかた







再牛



再生します

停止



停止します

一時停止



一時停止します

頭出し(スキップ)





再生中に**▶**▶I(または**▶**◀) ボ **タン**を押します

早送り/早戻し再生





◆◆ 再生中にリモコンの **▶▶** (ま たは **◄◄**) **ボタン**を押します

ナビゲーターを使って 再生する

あらかじめテレビの電源を入れて、テレビの入 力を切り換えておいてください。

メニューボタンを押してナビ ゲーター画面を表示させます

↑ 『でフォルダーを設定し て、決定ボタンを押します

ナビゲーター画面に表示される フォルダー / ファイル名が USB メモリー側に表示されるフォル ダー/ファイル名と異なることが あります。



↑ ↓ で再生したいファイル (トラック/タイトル)を選択 します



- JPEG でファイルにカー ソルを合わせると、選択されて いるファイルの画像が表示され ます。
- ←ボタンを押すと、前の画面に 戻ります。
- * WMA/MP3 MPEG-4 AACIの場合



* JPEG の場合



4. (**

決定ボタンを押します

- 選択したファイルから再生を開始します。
- **JPEG** では、画像が次々に表示されます(スライドショー)。
- スライドショーで表示される画像のアスペクト比が異なるときは、画像の縦、または横に黒帯が出ることがあります。
- メニューボタンを押すと、ナビ ゲーター画面が終了します。

メモ

- ▼ WMA/MP3 MPEG-4 AAC JPEG では、メ モリー情報の読み込み中に、画面に[読込中] と表示されます。表示が消えてから再生して ください。
- ▼ - を選択して決定ボタンを押しても、 上の階層に戻すことができます。
- ▼ ナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。フォルダーをまたいで再生したいときは、USBメモリーを接続したあとに
 ▶ ボタンを押して再生を開始してください。


音楽を聞きながら画像ファイルを再生する

USBメモリーに音楽ファイルと画像ファイルが両方含まれているときは、音楽ファイルを聞きながらスライドショーを表示することができます。

1.

メニューボタンを押してナビ ゲーター画面を表示させます 2.

☆ ↓ でフォルダーを設定して、決定ボタンを押します



- ↑ ↓ で音楽ファイルを選択して、決定ボタンを押します
 - 音楽ファイルを再生します。

音楽ファイルを再生しながら、スライドショーで画像ファイルが表示されます。音楽ファイルと画像ファイルは、フォルダー内で繰り返し再生します。

この時、▶、II、I◀◀、▶▶Iボタン での操作は画像ファイルが対象 となります。

メモ

▼ ナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。フォルダーをまたいで再生したいときは、USBメモリーを接続したあとに
 ▼ ボタンを押して再生を開始してください。その際、II、 ◄◄、▶▶ 、 I◄◄、▶▶ I ボタンでの操作は音楽ファイルが対象となります。

アンテナが接続されていないと、FM/AM 放送 を聞くことはできません。別添の「システム **セットアップガイド**」を参照して、アンテナを 接続してください。

(FM/AM)

TUNER ボタンを押します

ラジオが聞ける状態になります。

76.00 MHz FΜ

AM522 kHz

押すたびに、FMとAMが切り換 わります。

FM放送を聞くときはFMを、AM 放送を聞くときは AM を選択し てください。

2. ◆ ↑ ↓ を押して、聞きたい 放送局に周波数を合わせ ます



周波数の合わせ方(チューニン グ)には、以下の3種類がありま す。

オートチューニング

↑ ↓ を押し続けて、周波数が動 き始めたら指を離します。

周波数が自動的に変化して、放送 局を受信すると自動的に止まり

途中で止めるときは、もう一度介

マニュアルチューニング

介 ↓ を 1回ずつ押します。 周波数が 1 ステップずつ変化し ます。

ハイスピードマニュアル チューニング

介 √ を押し続けます。 ボタンを押している間、周波数が 連続して変化し、指を離すと止ま ります。

FM 放送の雑音を減らす

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FM のス テレオ放送に雑音が多いときは、強制的にモノ ラルにして放送を聞きやすくします。

お買い上げ時は、放送局側に合わせて自動的に ステレオとモノラルを切り換える"AUTO"に 設定されています。

TUNER (FM/AM)

TUNER ボタンを押して 雑音を減らしたい FM 放 送局を受信します

2.

シフト+設定ボタンを押 します



⇔で "FM MODE" に 3. してから、決定ボタンを 押します

> FΜ MODE



現在の設定が表示されます。



4.

↑↓で "FM MONO" に してから、決定ボタンを 押します

FΜ MONO

表示部に、**へ** が点灯します。 FM ステレオ放送をステレオで 受信するように設定する場合 は、"FM AUTO" にします。

ラジオを聞く、4)受信した放送局を記憶する

FM/AM 放送合わせて 30 局まで、ステーション (記憶番号) に記憶することができます。

1 TUNER (FM/AM)

TUNER ボタンを押し、 記憶したい放送局を受信 します

放送局の受信のしかたは、24ページを参照してください。

2.

シフト+設定ボタンを押 します

3. ⇔ で "ST.MEM." に してから、決定ボタンを 押します



ST. MEM.

4. ***

☆ ↓ で、記憶するステーションを選びます



記憶するためのステーションは1 ~30まであります。

01 76.00 MHz

5. 淀

決定ボタンを押して記憶 させます

記憶した放送局を呼び出す

各ステーション(記憶番号)に記憶させた放送 局を聞くことができます。

TUNER (FM/AM)

TUNER ボタンを押します

ラジオが聞ける状態にします。

⇔ ▽ 、記憶したステーションを選びます






01 76.00 MHz

リモコンの数字ボタンで呼び出す

1 ステーション番号と同じ





0

(例) ステーション2 : 2

ステーション 18 : 1



8

2. 淀

決定ボタンを押します

ダイレクトにステーションを選ぶ ことができます。

数字ボタンを押して 2 秒以上待つと、**決定ボタン**を押さなくても 選ぶことができます。

_____注 意


- ◆ すでに記憶されているステーションに違う放送局を記憶させると、前の放送局は消去され、新しい放送局がステーションに記憶されます。
- ◆ 停電時など、ステーションに記憶した内容が 消えてしまう場合があります。

いろいろな機能を使う、5 いろいろな再生を楽しむ

プレイモード画面を表示する

以下のいろいろな機能を使うにはプレイモード画面を表示しなければならないことがあります。 プレイモード画面は以下の手順で表示します。プレイモード画面は本機の入力が DVD(CD)入力のときのみ表示することができます。





- ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- 2. [プレイモード]を選択して、決定ボタンを押します
- **3.** ↑ ↓ ⇔ ボタンと決定ボタンでそれぞれの項目を選択して、決定します

メモ

▼ Video CD の PBC 再生中は、プレイモード画面を表示 することができません。 PBC 再生を解除してから表示 してください。 (35ページ)

指定した部分を繰り返し再生する(A-Bリピート)



- **1** 再生中にプレイモード画面を表示させ(上記)、 [A-B リピート]を選択します
- 2. [A (開始箇所)]を選択して、開始したい箇所で 決定ボタンを押します
- **3.** [B (終了箇所)]を選択して、終了したい箇所で 決定ボタンを押します

A-B リピート再生を開始します。 解除するときは、[**オフ**]を選択します。

注意

- ◆ 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再生をすることはできません。
- ◆ A-B リピート再生ができないディスクもあります。

繰り返し再生する(リピート)







- 再生中にプレイモード画面を表示させ(26ページ)、[リピート]を選択します
- **2.** リピート再生の種類を選び、決定ボタンを押します

リピート再生を開始します。

- タイトルリピート
- ●ディスクリピート
- トラックリピート
- チャプターリピート
- プログラムリピート

リピート再生の種類は、再生しているディスクによって異なります。

解除するときは[リピートオフ]を選択します。

メモ

▼ ディスクを停止するとリピート再生は解除されます。

注意

◆ リピート再生ができないディスクもあります。

順不同に再生する(ランダム)





- **1** 再生中にプレイモード画面を表示させ(26ページ)、「ランダム]を選択します
- **2** ランダム再生の種類を選び、決定ボタンを押します

次のタイトルなどからランダム再生を開始します。

- ランダムタイトル
- ●ランダムチャブター 再生中のタイトル内のチャプターを順不同に再生します。
- ランダムオール (ランダムオン)ディスク内のトラックを順不同に再生します。

ランダム再生の種類は、再生しているディスクによって異なります。

解除するときは、「ランダムオフ]を選択します。

メモ

- ▼ ディスクを停止するか、**ランダムオフ**を選択するとランダム再生は解除されます。
- ▼ ランダム再生中に▶▶ボタンを押すと、本機が順不同に次のタイトルなどを選んで再生します。 また I◀◀ボタンを押すと、現在再生中のタイトルなどの始めから再生します。


注意

- ◆ ランダム再生できないディスクもあります。
- ◆ ランダム再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。

好みの順に再生する(プログラム)







* ディスクによってプログラム 入力、編集画面が異なります。

- プレイモード画面を表示させ (26ページ)、[プログラム]を選択します
- **2** [プログラム入力・編集]を選択して、決定ボタン を押します
- プログラムしたいタイトル/チャプター/トラックを選択して、決定ボタンを押します

プログラム入力中に**戻るボタン**を押すと、プログラムした内容が無効になります。

4. 手順3を繰り返して、他のタイトルなどを入力します

ステップの間にプログラムを追加したいときは

- ①プログラムステップの追加したい箇所にカーソル を合わせます。
- ②追加するタイトルなどを選択して決定ボタンを押します。

追加した箇所にあったタイトルなどは、新しいプログラムの後ろに移動します。

- 入力中にプログラムを削除したいときは
- ①削除したいプログラムステップにカーソルを合わせます。
- ②**クリアボタンを押します**プログラムが削除され、その後ろにあったタイトル
 などが 1 つ前に繰り上がります。

5 ► ボタンを押します

プログラムした順に再生を開始します。

メモ

- ▼ プログラム再生中に、I◀◀ ▶▶I ボタンを押すと、プログラムされた前後の曲に移ります。
- ▼ プログラム再生中にプレイモード画面の[リピート]から[プログラムリピート]を選択すると、プログラムした内容を繰り返し再生します。(プログラムリピート再生)
- ▼ プログラム再生をランダム(順不同に)再生することはできません。

注意

- ◆ プログラム再生できないディスクもあります。
- ◆ タイトル/チャプターが変わるときに、プログラムしていないタイトル/チャプターの映像が見えることがあります。これは故障ではありません。

プログラム再生を開始/解除/全消去するには



● **プログラム再生の開始** すでにプログラムされている内容

すでにプログラムされている内容を始めから再生します。

- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容 はそのまま残ります。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します。

見たい場面を探す(サーチモード)













- **1** プレイモード画面を表示させ (26ページ)、[サーチモード]を選択します
- サーチモードの種類を選び、決定ボタンを押します
 - ●タイトルサーチ
 - タイムサーチ

(Video CD) CD(R/RW) では、再生中のトラック内の時間を、DVD-Video DivX® では再生中のタイトル内の時間を指定して再生します。)

- ●チャプターサーチ
- ▶トラックサーチサーチモードの種類は、再生しているディスクによって異なります。
- **3.** 数字(0~9) ボタンで再生したいタイトル/チャプター/トラックまたは時間を入力して、決定ボタンを押します

指定したタイトル/チャプター/トラックまたは時間から再生を開始します。

タイムサーチを選択したとき

21 分43 秒を再生するには、**2,1,4,3** を押して、**決定ボタン**を押します。

1 時間4分(64分00秒)を再生するには、**6,4,0,0**を押して、**決定ボタン**を押します。

- ▼ タイムサーチは、再生中のみ選択することができます。
- ▼ **DVD-Video**では、ディスクメニューで見たい場面を探す (サーチする) ことができるディスクがあります。このときは、リモコンの**メニューボタン**でディスクメニューを表示させてサーチしてください。
- ▼ **DivX**® では、タイムサーチのみ選択することができます。


ディスクナビゲーターを使って再生する







* ディスクによって表示内容が 異なります。



- 1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- **2.** [ディスクナビゲーター]を選んでから、決定ボタンを押します

3 ↑ ↓ で種類を選択します

DVD-Video	(VR DVD-R/RW)	Video CD
タイトル チャプター	オリジナル : タイトル オリジナル : 時間 プレイリスト : タイトル プレイリスト : 時間	トラック 時間

• [時間]を選択すると、10分おきの画像を表示します。

- ▶► ボタンを押すと、次の6枚に切り換わります (I◄ ボタンで戻ります)。
- ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。
- 戻るボタンを押すと、ディスクナビゲーターの種類 を選択する画面に戻ります。

5 数字ボタンで番号を入力して決定ボタンを押す

番号にカーソルを合わせて決定ボタンを押しても再生することができます。

- ▼ **Video CD**のPBC再生中はホームメニュー画面を表示することができません。PBC再生を解除してください(35ページ)。
- ▼ DVDレコーダーで録画して作られたタイトルを[オリジナル]、オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを[プレイリスト]といいます。
- ▼ プレイリストが作成されていないときは、メニュー画面に[プレイリスト]は表示されません。
- ▼ 一部のDVD-Videoでは、ディスクナビゲーターが使用できない場合があります。













* WMA/MP3 MPEG-4 AACIの場合



* JPEG の場合



* DivX® の場合



1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます

2. [ディスクナビゲーター]を選択して、決定ボタン を押します

↑ ↓ でフォルダーを選択して、決定ボタンを押します

• 半角英数字以外の文字には対応していません。半角 英数字以外で入力されたフォルダー / トラック / ファイル名は文字化けしたり、[F_001]/[T_001]/ [FL_001]のように表示されることがあります。

4. ↑↓で再生したいトラック/ファイル/タイトル **を選択します**

- **JPEG** でファイルにカーソルを合わせると、選択されているファイルの画像が表示されます。
- ・ (中 ボタンを押すと、上の階層に戻すことができます。

5 決定ボタンを押します

- •選択したトラック/ファイルから再生を開始します。
 - JPEG では、画像が次々に表示されます(スライドショー)。
 - スライドショーで表示される画像のアスペクト比が 異なるときは、画像の縦、または横に黒帯が出ることがあります。
 - ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。

- ▼ WMA/MP3 MPEG-4 AAC) JPEG DivX® では、ディスク情報の読み込み中に、画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
- ▼ ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。フォルダーをまたいで再生したいときは、ディスクをセットしたあとに **▶ ボタン**を押して再生を開始してください。


音楽を聞きながら画像ファイルを再生する







ディスクに音楽ファイルと画像ファイルが両方含まれているときは、音楽ファイルを聞きながらスライドショーを表示することができます。



- 1 ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- 2. [ディスクナビゲーター]を選択して、決定ボタンを押します
- **3.** ↑ ↓ でフォルダーを設定して、決定ボタンを押します
- **4.** ↑ ↓ で音楽ファイルを選択して、決定ボタンを 押します

音楽ファイルを再生します。

音楽ファイルを再生しながら、スライドショーで画像 ファイルが表示されます。音楽ファイルと画像ファイ ルは、フォルダー内で繰り返し再生します。

この時、▶、**II**、I**◄**◀、**▶▶Iボタン**での操作は画像ファイルが対象となります。

メモ

▼ ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。フォルダーをまたいで再生したいときは、ディスクをセットしたあとに ▶ ボタンを押して再生を開始してください。その際、 ■、 ◄◄、 ▶► ・ ばタンでの操作は音楽ファイルが対象となります。

画像を拡大する(ズーム)













ズームボタンを押します

- •ズームエリア(拡大する場所)が表示されます (**JPEG**を除く)。 ↑ ↓ ← ⇒ **ボタン**でズームエリアを移動することができます。
- •押すたびに、2倍→4倍→通常と切り換わります。

メモ

▼ **JPEG** では ▶ ボタンを押してスライドショーに戻すこともできます。

画像を回転 / 反転させる





介↓⇔⇒ を押します

- ⇒ 押すたびに画像が時計回りに90°回転します。
- ← − 押すたびに画像が反時計回りに90°回転します。
- 介 − 画像の上下が反転します。

メモ

▼ 通常のスライドショーに戻すには **▼ ボタン**を押します。

字幕を切り換える





再生中に字幕ボタンを押します

•押すたびに字幕が切り換わります。





字幕が収録されていないときは [-/-] が表示されます。

メモ

- ▼ ここで切り換えた字幕の設定は、リジューム機能(10ページ)を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定(48ページ)の設定に戻ります。
- ▼ **DVD-Video** によっては**字幕ボタン**で字幕を切り換えられない場合があります。 DVDのメニュー 画面で切り換えてください。

音声を切り換える









DivX®

再生中に音声ボタンを押します

押すたびに音声が切り換わります。





- **Video CD CD(R/RW)** では、ステレオ、1/L (左)、2/R (右) が切り換わります。
- 二カ国語で記録された (VR DVD-R/RW) では、主、副、主/副音声が切り換わります。

メモ

- ▼ **DVD-Video** によっては**音声ボタン**で音声を切り換えられない場合があります。DVDのメニュー 画面で切り換えてください。
- ▼ ディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画になることがあります。
- ▼ ここで切り換えた音声の設定は、リジューム機能(10ページ)を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定(47ページ)の設定に戻ります。
- ▼ カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、ディスクのジャケットなどに書かれている音声の種類に合わせて上記の操作をしてください。

アングルを切り換える



複数のアングルが収録されている**DVD-Video**では、再生中にアングルを切り換えることができます**(マルチアングル)**。詳しくは 70、73 ページをご覧ください。



アングルボタンを押します

•現在のアングルと、収録されているアングルの総数が表示されます。 押すたびにアングルが切り換わります。

メモ

- ▼ 複数のアングルが収録されている場所にくると、 1マークが画面に表示されます。 1マークを表示させたくないときは、初期設定の 1アングルマーク表示] を 1オフ] にします。 (49ページ)
- ▼ 27-クが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- ▼ メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。

メニュー画面から再生する(PBC 再生)



Video CD では、メニュー画面に従って再生することを PBC(プレイバックコントロール)再生といいます。ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわせてご覧ください。

ビデオCDカラオケ	
1 Stand up!	Rock
2 Hello!	Pops
3 Over the Mountain	R&B
4 Help Me!	Jazz
It's fine today	Pops







PBC再生対応ディスクを入れ、▶ボタンを押して再生します

メニュー画面が表示されます。

2 数字(0~9)ボタンで再生したいトラックを選択して、決定ボタンを押します

再生を開始します。再生中に**戻るボタン**を押すとメニュー画面に戻ります。

メニュー画面のページを進める、または戻すには メニュー画面を表示中に **▶▶**I または **▶◀ ボタン**を 押します。

メニュー画面のページを出さずに再生するには(PBC 再生を解除して再生する)

停止中に▶▶はまたは★★ボタンで選択します。また停止中に数字(0~9)ボタンで選択して、決定ボタンを押すことでも解除して再生することができます。

ディスクの情報を見る
















再生中に表示ボタンを押します

ディスクの経過時間や残量などを表示します。





ディスクによっては、**表示ボタン**を押すたびに表示内容が切り換わります。 表示ボタンを数回押すと、表示がオフになります。

メモ

▼ (Video CD) の PBC 再生中は一部の情報が表示されません。 PBC 再生を解除してください(35) ページ参照)。

いろいろな機能を使う 5 画質を調整する

画質を調整してより見やすくする

画質調整画面は本機の入力が DVD (CD) 入力のときのみ表示することができます。





項目によって設定画面が異なります。

例 1



例2

ブライトネス min |||||||||| max 0

* **戻るボタン**を押すと、前の画面 に戻ります。

- **1** ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- ? [画質調整]を選択して、決定ボタンを押します
- **3.** ↑↓↓ ⇔ と決定ボタンを使って、各項目を設定 します

シャープネス

画像の鮮明度を調整します。

・ファイン、標準(お買い上げ時の設定)、ソフト

ブライトネス

画面の明るさを調整します。

• - 20~+20 (お買い上げ時の設定:0)

コントラスト

最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの比率を調整します。

--16~+16(お買い上げ時の設定:0)

ガンマ

画像の暗い部分の見えかたを強調します。

•大、中、小、オフ(お買い上げ時の設定)

色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

•緑9~赤9(お買い上げ時の設定:0)

色の濃さ

色の濃さを調整します。色のりの多いアニメなどで効 果があります。

•-9~+9(お買い上げ時の設定:0)


4. ホームメニューボタンを押して、設定画面を終 フします

メモ

▼ ディスクやテレビ(モニター)によっては効果がはっきりしないことがあります。

サラウンド再生 6 サラウンド再生を楽しむ ……

本機で最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためのステップは以下のとおりです。



音源と音声出力について

音源

CDやDVDに収録されている音声、ラジオの音声、または外部入力端子に接続した機器の音声を音源といいます。音源には、ステレオ音声とマルチチャンネル音声があります。

● ステレオ音声

右と左の2チャンネルが収録された音声です。主に**CD(R/RW)** やラジオ放送などで使われています。右と左に同じ音声が収録されているときはモノラル音声といいます。

● マルチチャンネル音声

ステレオ音声より多くのチャンネルが収録された音声です。音声収録方式にはドルビーデジタル、DTS があります。主に**DVD-Video**)などで使われています。

音声出力

スピーカーから出力する音声です。本機には2つの音声出力があります。

2. ch (ステレオ音声出力)

フロントスピーカー(右/左の2チャンネル)とサブウーファー(低音専用なので0.1 チャンネルと呼ばれています)から音声を出力します。センタースピーカーからは音声を出力しません。

5.lch (サラウンド音声出力)

フロントスピーカー(右/左の2チャンネル)、センタースピーカー(1チャンネル)、およびサラウンドスピーカー(右/左の2チャンネル)の合計 5チャンネルと、サブウーファー(0.1 チャンネル)から音声を出力します*。音源がステレオ音声やモノラル音声でも、センターおよびサラウンドの音声を作って出力できます。

※音源によっては、サラウンドスピーカーから音声が出力されないことがあります。また、センタースピーカーからのみ音声が出力されることがあります。

サラウンドモードを選択する

• オート (AUTO) 2.ch 5.ch

音声を加工せず、収録されている音声を忠実に再現します。

(CD(R/RW))などのステレオ音声は「STEREO(ステレオ)」 2.1ch で出力します。

DVD-Video などのマルチチャンネル音声は音声収録方式に応じて 5.ch で出力します。


● ドルビープロロジック (DOLBY PL) **5.lch**

ステレオ音声を**5.に**で出力します(ただしサラウンドチャンネルの音声はモノラルになります)。特にドルビーサラウンドで収録されている音源に効果的です。

● ドルビープロロジック II ムービー (MOVIE) **5.1ch**

ステレオ音声を**与に**で出力します。サラウンドチャンネルは定位や移動感を重視し、ドルビーデジタルなどに迫る音場を再現します。特にドルビーサラウンドで収録されている映画ソフトに最適です。

- ドルビープロロジック II ミュージック (MUSIC) **5.1ch** ステレオ音声を**5.1ch** で出力します。サラウンドチャンネルは包囲感を重視しています。 特に(CD(R/RW))などの音楽に最適です。
- ステレオ (STEREO) **2.lch** ステレオ音声をそのまま出力します。マルチチャンネル音声も **2.lch** で出力します。



※音源がステレオ音声のときのみ選ぶことができます。

メモ

- ▼ ドルビープロロジック II ミュージックモードのときは、音響効果を加えることができます。 (45 ページ)
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、ステレオ(STEREO)モードになります。
- ▼ TUNER 入力時はステレオ(STEREO)モードになります。
- ▼ サラウンドモード表示中に 介 🖟 **ボタン**を押すことでモードを切り換えることもできます。


Q Q&A

- Q : サラウンドやセンタースピーカーから音が出ない!または、音が小さくて物足りない!
- → サラウンドボタン、アドバンスドボタンを押して、各モードをお試しください。
- → シフト+設定ボタンで、各スピーカーからのチャンネルレベルを調整することができます。(53ページ)

アドバンスドサラウンド / フロントサラウンドモードを 選択する

- ムービー (ADVMOVIE) 「ラ」に 映画館のような臨場感や移動感を再現します。SF 映画やアクション映画に最適です。
- ミュージック (ADVMUSIC) **5.にか**コンサートホールのような包囲感を再現します。ライブやミュージッククリップなどの
 「DVD-Video」、または (CD(R/RW)) やテレビ/ラジオ放送の音楽に最適です。
- エキスパンデッド (EXPANDED) **5.1ch** ステレオ音声、マルチチャンネル音声ともに自然な広がり感のある音場になります。あらゆる ソフトに効果的です。
- TVサラウンド (TV SURR.) **5.lch** モノラル音声に広がり感を与えます。モノラル音声で収録された DVDディスクやテレビ/ラジオ放送に最適です。
- スポーツ (SPORTS) **5.にか** スタジアムのような臨場感や躍動感を再現します。スポーツ中継に最適です。
- ◆ ゲーム (GAME) 「ラード」
 ゲームの移動感、スピード感に迫力を加えます。シューティングゲームやレーシングゲームに 最適です。
- バーチャルサラウンド (VIRTUAL) **2.[ch** フロントスピーカーとサブウーファーで広がり感を与えます。
- 5CH ステレオ (5 STEREO) **5.ICh**フロントスピーカーと同じ音声をサラウンドスピーカーからも出力します。部屋のどの場所にいてもステレオ感のある音場になります。音楽を BGM として楽しむときに効果的です。

- フロントサラウンドムービー (FRTMOVIE) 5.[ch]
 音に方向性を持たせ、移動感のあるサラウンド効果を得ることができます。
- フロントサラウンドミュージック (FRTMUSIC) **5. ch** 音に広がり感を持たせ、包み込むようなサラウンド効果を得ることができます。
- エキストラパワー (EXTPOWER) **5.lch** 広がり感と力強さのある音場になります。音楽をBGMとして楽しむときに効果的です。
- ヘッドホンサラウンド (PHONES SURROUND) **2 ch** ヘッドホンで聞くときに広がり感を与えます。



**フロントサラウンドモードです。表示部に「F.SURR.」インジケーターが点灯します。 アドバンスドサラウンドモードは、表示部に「SURR.」インジケーターが点灯します。

メモ

- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、ヘッドホンサラウンド(PHONES SURROUND)が選択できます。
- ▼ TUNER 入力時は、ステレオ(STEREO)モードになります。アドバンスドサラウンド/フロントサラウンドモードを選択できません。
- ▼ アドバンスドサラウンド/フロントサラウンドモードを解除したいときは、サラウンドボタンを押してください。
- ▼ アドバンスドサラウンド / フロントサラウンドモード表示中に 介 및 **ボタン**を押すことでモードを 切り換えることもできます。
- ▼ フロントサラウンドムービー/フロントサラウンドミュージックモードを選択するときは、サラウンドスピーカーに付属のスピーカースタンドまたはメタルスタンドを取り付けます。スピーカースタンドをお使いのときは、○ 印が水平になるように向きを調節してください。エキストラパワーモードを選択するときはスピーカースタンドを使用して正面を向かせます。(8ページ、スピーカー設置ガイド)

サラウンド再生 6 お好みで音質を調整する

圧縮音声を高音質化する

WMA、MP3、MPEG-4 AACなどの圧縮音声を再生するときに効果的です。圧縮音声は圧縮処理される際、人が感じ取りにくい部分の音声が削除されてしまいます。サウンドレトリバー機能では、削除されてしまった部分の音声をDSP処理によって補い、音の密度感、抑揚感を向上させて再生します。

1. サウンド

サウンドレトリバーボタンを 押します

現在の設定内容が表示されます。

RTRV OFF

2. サウンド

手順 1 で設定内容が表示されている間に、もう一度サウンドレトリバーボタンを押します

押すたびに、オンとオフが切り換わります。

表示部に「SOUND」 インジケー ターが点灯します。

メモ

- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、サウンドレトリバー機能を切り換えることができません。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、サウンドレトリバー機能の効果は得られません。

サウンドモードの調整を行う

1.


サウンドボタンを押します

2.

⇔ ⇒ で各設定項目を選択して、決定ボタンを押します



各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。





① ↓ で、手順2で選択した 項目を設定します



4. 浏定

決定ボタンを押して設定モー ドを終了します

●:お買い上げ時の設定

設定項目

設定内容

TONE

音質の設定

BASS/TRE:

低音と高音の音質をお好みで調整することができます。

BASS 0:

低音の調整

再生する曲の低音(Bass)の音質を調整します。



- 3~+3の間で調整できます。

TREBLE 0:

高音の調整

再生する曲の高音 (Treble) の音質を調整します。

• 0

-3~+3の間で調整できます。

O MANNER:

夜間に音楽や映画を楽しむとき、突然の爆発音などが大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、低域と高域を抑えることにより隣室などへの音もれを低減しつつ、セリフを聴き取りやすくするモードです。

O MIDNIGHT:

音量を小さくすると、サラウンドサウンドが弱くなったり、微小な音が聴こえにくくなることがあります。この機能は、音量を小さくしても、ほどよい臨場感と高域のクリア感を確保することができるモードです。夜間に音量を小さくして映画を楽しむ場合に適しています。

メモ

▼ ミッドナイトとマナーモードをオフにしたいときは、BASS/TREを選択します。

■:お買い上げ時の設定

設定項目

設定内容

BASSMODE

低音の強調

低音だけを強調して迫力ある低音で再生します。音楽の低音再生に適したMUSICモードと、映画の重低音再生に適したCINEMAモードのいずれかを選ぶことができます。

OFF:

通常の音質です。

O MUSIC:

重低音を補正して、臨場感を増やした設定で、 音楽ライブのソフトにお勧めです。

O CINEMA:

MUSIC よりもさらに低音を強調した設定で、アクションシーンや戦闘、爆発音の多い映画ソフトにお勧めです。

メモ

- ▼ 再生しているソースによっては、CINEMA や MUSICに設定しているとサブウーファーの音が歪んでしまうことがあります。このようなときは OFF に設定してください。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、選択できません。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、低音の強調 効果は得られません。

DIALOGUE

セリフやボーカル音の調整

通常センタースピーカーから聞こえるセリフをTVから聞こえるように音像を移動したり、セリフやボーカルを明瞭に再生します。2種類の中からお好きな効果を選ぶことができます。

OFF:

通常の音質です。

O MID:

ダイアログ効果で再生します。

OMAX:

より強いダイアログ効果で再生します。

MCACC EQ

アコースティックEQ(周波数特性の補正)

サラウンドの自動設定 (MCACC) (8ページ) で設定された周波数特性の補正をオン/オフします。オンにすることでチャンネル間の音色の違いを統一させ、再生音のつながりを良くし、音場バランスを改善します。

● EQ OFF:

ON または OFF のどちらかを選択します。

メモ

- ▼ サラウンドの自動設定 (MCACC) (8ページ) を 行ったときは自動的に EQ ON になります。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、選択できません。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、周波数 特性の補正は行われません。

●:お買い上げ時の設定

設定項目

C WIDTH

センター幅の調整

ドルビープロロジックIIミュージック モード時、センターチャンネルの音声 を左右のフロントスピーカーにどの程 度振り分けるかを調整します。

この調整によって音色の不一致を援和 させることが可能になり、音楽再生に 適した音域を創り出すことができます。

設定内容

●3

 $0 \sim 7$ の間で調整できます。

(0 はセンタースピーカーのみからの出力で7 はセンターチャンネルの音声をすべて左右のフロントスピーカーに振り分けます。)

メモ

- ▼ ドルビープロロジックⅡミュージックモード時の み選択できます。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、選択できません。

DIMEN.

ディメンションの調整

ドルビープロロジックIIミュージック モード時、リスニングポジションから 前方の音場を強くするか、後方の音場 を強くするかを調整します。この調整 を行うことで広がりのある音場を創り 出すことができます。

• 0

3~+3の間で調整できます。

(-3はリスニングポジションから後方の音場が強くなり、+3は前方の音場が強くなります。)

メモ

- ▼ ドルビープロロジックIIミュージックモード時の み選択できます。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、選択できません。

PANORAMA

パノラマ調整

ドルビープロロジックIIミュージック モード時、前方の音場を左右に大きく 回り込ませ、サラウンドチャンネルに つなげるようなサラウンド効果を加え ます。正確な定位よりも雰囲気を楽し むための機能です。

• PNRM.OFF:

ON または OFF のどちらかを選択します。

メモ

- ▼ ドルビープロロジックⅡミュージックモード時の み選択できます。
- ▼ マルチチャンネル音声を再生しているときは、選択できません。
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、選択できません。

タイマーを使う、7、スツーラタイマー

設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。音楽を聞きながら眠ったりするときに 便利です。

1. حربة

スリープボタンを押します

押すたびに、以下のように切り換わります。

スリープオン(SLP ON) 約1時間後に電源が切れます。

SLP ON

スリープオフ(SLP OFF)
 スリープタイマーを解除します。

SLP OFF



決定ボタンを押します

スリープタイマーが設定される と、**か** が点灯します。

メモ

▼ SLP ON を設定後に、スリープボタンを再度押すと、電源が切れるまでの時間を確認することができます。

SLP - - = -

▼ 電源が切れるまでの時間を確認している間に、上記手順1~2を行うことで、スリープタイマ一設定を再設定または解除することができます。

注意

◆ スリープ動作中は表示が暗くなります。

8

DVDの初期設定、8 初期設定を変更する …………



- ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- 2. [初期設定]を選択して、決定ボタンを押します ディスクの再生中に初期設定を選択することはできま せん。ディスクを停止してから再度選択してくださ

●:お買い上げ時の設定

映像出力

設定項目

テレビ画面

お使いのテレビに合わせてテレビ画面 の縦横比を設定します。

設定内容

- ●4:3(レターボックス): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとき。
- ○4:3 (パンスキャン): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいとき。この設定はディスクが対応していないとできません。
- ○16:9: ワイド(16:9) テレビと接続したとき。

お使いのテレビが従来 サイズ(4:3)のとき		お使いのテレビがワイド テレビ(16:9)のとき		
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた	
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像	
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像	10.9() (14)		

*画面の比率 (アスペクト比) の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケット などで確認してください。

D2 映像出力

D1/D2映像端子に出力される映像をインターレースかプログレッシブに設定します。

設定内容

- プログレッシブ:プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたはプロジェクターのとき。
- ●インターレース:プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまたはプロジェクターのとき。
 - → [プログレッシブ]を選択して決定を押すと確認の画面が出ます。変更を行う場合は、決定ボタンを押してください。変更しない場合は、その他のボタンを押してください。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を切り換えるとき、映像が乱れることがあります。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を再生中に切り換えることはできません。ディスクを 停止させてから切り換えてください。

●:お買い上げ時の設定

言語

設定項目

音声言語

DVD ビデオの音声言語を変更します。

設定内容

- ●日本語:日本語にするとき。
- ○英語:英語にするとき。
- ○その他の言語: 136 言語の中から任意の音声を 選びます。(51 ページ)
 - ▼ ディスクによっては、ディスクで決められている音声の言語になることがあります。
 - ▼ ディスクによっては、音声の言語をディスクメニューで選択するようになっています。このときは、リモコンのメニューボタンを押してディスクメニューを表示させてから音声の言語を選択してください。

字幕言語

DVDビデオの字幕言語を変更します。

- ●日本語:日本語にするとき。
- ○英語:英語にするとき。
- ○その他の言語: 136 言語の中から任意の字幕を 選びます。(51 ページ)
- ▼ ディスクによっては、ディスクで決められて いる言語で字幕が表示されることがあります。
- ▼ ディスクによっては、字幕の言語をディスク メニューを使用して選択するようになってい ます。このときは、リモコンのメニューボタン を押してディスクメニューを表示させてから 字幕の言語を選択してください。

DVD メニュー言語

DVDビデオのディスクメニューに表示 する言語を変更します。

•••••

設定内容

- ●字幕言語に連動:[字幕言語]で選択されている言語でメニュー画面を表示するとき。
- ○日本語:日本語でメニュー画面を表示するとき。
- ○英語:英語でメニュー画面を表示するとき。
- ○**その他の言語**: 136 言語の中から任意の言語を 選びます。(51 ページ)

字幕表示

DVDビデオの字幕を表示する/しない を設定します。 ●オン: 字幕を表示するとき。

○オフ:字幕を表示しないとき。ただし、DVD ビデオの中には強制的に字幕を表示するディスクもあります。

●:お買い上げ時の設定

表示

設定項目

画面表示言語

テレビ画面の操作表示言語を設定します。

設定内容

- ●日本語:操作表示言語を日本語にするとき。
- English:操作表示言語を英語にするとき。

アングルマーク表示

アングルマーク($\stackrel{\frown}{\square}$)を表示する/しないを設定します。

- **●オン**:テレビ画面に**⇔**マークを表示するとき。
- **○オフ**: テレビ画面に**⇔**なマークを表示しないとき。

オプション

設定項目

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを小さくしておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。

設定内容

- ◆暗証番号
- ◆レベル変更
- ◆国/地区コード
- ➡ 暗証番号を登録するには
- ①[暗証番号]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、決定ボタンを押します

設定内容


- ▼ 暗証番号はメモしておくことをお勧めします。
- ▼ 暗証番号を忘れてしまったときは、本機を初期化して、再度設定してください(82ページ)。
- ▼ ディスクによっては、視聴制限されたシーン のみをとばして再生するものもあります。詳 しくはディスクに添付されている操作方法を ご覧ください。
- ▼ 視聴制限されたディスクを再生すると、暗証 番号の入力を求める画面が表示されていることがあります。このときは、暗証番号を入力しないと再生することができません。
- ⇒ 暗証番号を変更するには
- ①[暗証番号]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗 証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ③数字(0~9)ボタンで新しい暗証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ⇒ レベルを変更するには
- ①[レベル変更]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力 して、決定ボタンを押します
- ③ レベルを選んでから、決定ボタンを押します
- → 国/地区コードを変更するには 国/地区コード表(52ページ)を見ながら操作してください。
- ①[国コード]を選んで決定ボタンを押します
- ②数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗 証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ③数字(0~9)ボタンで[コード]、または介員ボタンで[国/地区コード表]を入力してから、決定ボタンを押します
- ▼ 国/地区コードを変更したときは、ディスクを 一度取り出してください。再度ディスクを セットすると変更が有効になります。

DivX VOD

DivX VOD フォーマットで記録されたファイルを本機で再生する場合、そのDivX VOD ファイルの配信先に対して本機の登録コードが必要な場合があります。その場合は、Displayで確認した登録コードをお使いください。

設定内容

- Display
- ⇒DivX VOD 登録コードを確認するには
- ①[DivX(R) VOD]を選択し、⇒ボタンを押しま す。
- ②[Display]を選択して決定ボタンを押します。



登録コード

メモ

- ▼ DivX VOD フォーマットで記録されたファイルは DRM コピープロテクション(著作権保護) がかかっており、登録されたプレーヤーでのみ再生することができます。
- ▼ 本機の登録コードが承認されていないDivX VOD ファイルを再生すると「Authorization Error」と表示され再生することができません。

注意

◆ DivX VOD ファイルには視聴回数が設定されているものがあります。そのような DivX VOD ファイルを本機で再生すると残りの視聴回数が OSD画面に表示されます。残りの視聴回数が Oのファイルを本機が読み込むと「Rental Expired」と表示され再生することができません。また、視聴回数の設定されていない DivX VOD ファイルについては、OSD画面には残りの視聴回数は表示されず、何度でも再生することができます。

言語の設定でその他の言語を選んだとき

言語コード表(52ページ)にある 136 言語の中から選ぶことができます。DVDに収録されていない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。



- [その他の言語]を選択して、決定ボタンを押します
- **2.** ↑ ↓ ⇔ ⇒または数字ボタンを使って[言語表]または[コード]を選んで から、決定ボタンを押します

言語によってはコード番号しか表示されないものもあります。詳しくは言語 コード表(52ページ)をご覧ください。

- 1 2 3
- 7 8 9
 - 0

DVDの初期設定 8

言語コード表

言語名(言語コード). **入力コード**

Japanese (ja), 1001 English (en), 0514 French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv), 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el). 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh). 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), **0315** Czech (cs). 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et). 0520 Basque (eu), 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi), 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fv), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (ad), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hv), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), **0911** Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ii). 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi), 1309 Macedonian (mk), 1311 Malayalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo), 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (my), 1325 Nauru (na). 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinyarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907

Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Taiik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinva (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw). 2023 Ukrainian (uk). 2111 Uzbek (uz). 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), 2515 Zulu (zu), 2621

が タコード表

国名/地区名,入力コード,国/地区コード

アメリカ. 2119. us アルゼンチン, 0118, ar イギリス, **0702, gb** イタリア, 0920, it インド, 0914, in インドネシア, 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ, 1412, nl カナダ, 0301, ca 韓国, 1118, kr シンガポール, **1907, sg**


スウェーデン, 1905, se スペイン, 0519, es タイ, 2008, th 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ, 0312, cl デンマーク, 0411, dk ドイツ. 0405, de 日本, 1016, ip ニュージーランド, 1426, nz

ノルウェー, **1415, no**

スイス, 0308, ch

パキスタン, 1611, pk フィリピン, **1608, ph** フィンランド, 0609, fi ブラジル, 0218, br フランス, 0618, fr ベルギー, 0205, be ポルトガル. **1620, pt** 香港, 0811, hk マレーシア, 1325, my メキシコ, 1324, mx ロシア、1821, ru





4

調整することができます。 **再牛している音声で調整する**

サラウンドの設定、9)スパピ

・サラウンドの自動設定(MCACC)を行った

場合、「スピーカー出力レベルの調整」は自動で

高精度に測定/設定されているので、ここでの 設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整

あるスピーカーからの音のみを大きくしたり小

さくしたいときに、そのチャンネルのレベルを

ラジオやCD、DVDなどの音声を聞きながら、 各スピーカーごとにお好みの音の大きさに調整 する方法です。

サラウンド

することもできます。

音声を再生し、サラウンドボ または

タンまたはアドバンスドボタ ンを押して、ステレオ再生 (PIGT) かマルチチャンネル 再生(「耳(酒))か調整したい 方のリスニングモードを選択

アドバンスド



シフト+設定ボタンを押します

します (39~41ページ)

3



⇔で、 "CH LEVEL" & 選択して、決定ボタンを押し ます

↑ □で、各チャンネルの出 カレベルを調整します



チャンネルレベルは、+10 dB の範囲で調整できます。

手順4から5を繰り返して 6. 各スピーカーのレベルを調整 します

決定ボタンを押します

メモ

- ▼ ステレオ音声出力(Plch)のときは、ヤン ターおよびサラウンドチャンネルの出力レベ ルを調整することはできません。
- ▼ ヘッドホンを挿入しているときは出力レベル を調整することはできません。

注 意

◆ この設定は、ヘッドホン出力には反映されま せん。

9

テストトーンで調整する

ザーというテストトーンを聞きながら、各ス ピーカーの音量バランスを調整する方法です。

サラウンド サラウンドボタンまたはアド


バンスドボタンを押して、ス テレオ再生(四面)かマル アドバンスド チチャンネル再生(四面) か調整したい方のリスニン グモードを選択します(39 ~41ページ)



シフト+テストトーンボタ ンを押します



以下の順番で、各チャンネルのテス トトーン(ザーという音)が、自動的 に切り換わって出力されます。



お好みの音量に調整します



4

↑ ↓ で、テストトーンが出 力されているスピーカーの出 カレベルを調整します



各スピーカーからの音が同じ大き さに聞こえるように調整してくだ さい。チャンネルレベルは +10 dBの範囲で調整できます。

すべてのスピーカーの調整が 終了したら、決定ボタンを押 します

テストトーンが止まり、出力レベ ル調整を終了します。

メモ

- ▼ サブウーファーのテストトーンは、周波数が 低いので実際のレベルより小さく聞こえま
- ▼ サブウーファーの調整は音楽や映画ソースな どを実際に使って適切な値に調整してくださ (,)
- ▼ オートモードでテストトーンを出力したとき は、再生しているソースによらず、5.1ch 用 の設定値が表示され、調整することができま す。
- ▼ ステレオ音声出力(P.Ich)のときは、セン ターおよびサラウンドスピーカーからはテス トトーンが出力されません。
- ▼ ヘッドホンを挿入しているときはテストトー ンを出力することはできません。

注 意

◆ この設定は、ヘッドホン出力には反映されま せん。

スピーカー距離の設定

・サラウンドの自動設定(MCACC)を行った場合、「スピーカー距離の設定」は自動で高精度に測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整することもできます。

リスニングポジションから各スピーカーまでの 距離を設定します。それぞれのスピーカーまで の距離を入力することによって、その差に生じ る音のタイミングのズレが自動的に補正され、 リスニングポジションで適切な音場効果を得る ことができます。

リスニングポジションで適切な音場効果を得る ことができます。 **シフト+設定ボタンを押します**


2. ⇔で、"DISTANCE" を選んで決定ボタンを押します

DISTANCE











0.3 m~9.0 mの間を0.3 m間 隔で設定できます。

お買い上げ時の設定は 3.0 m です。

- **5.** 手順3から4を繰り返して 各スピーカーまでの距離を設 定します
- 6. 決定ボタンを押します

サラウンドの設定 (9) サラウンドの設定を行う

ダイナミックレンジ コントロールを設定する

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナッミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。



シフト+設定ボタンを押します



2.

⇔ で、"DRC"を選んで 決定ボタンを押します



DRC



☆ ↓ で設定を選んで決定ボタンを押します



DRC OFF

ダイナミックレンジを圧縮せず にソフトに収録されたまま再生 します。

DRC MID

ダイナミックレンジを少し圧縮 します。

DRC HIGH

ダイナミックレンジを最も圧縮します。

メモ

- ▼ 小さい音量で楽しむ場合は、DRC HIGHに 設定することをお勧めします。
- ▼ ダイナミックレンジコントロールに対応して いるドルビーデジタル音声やDTS音声にの み効果があります。
- ▼ 再生しているディスクよっては、効果の少ないものもあります。

CD タイプの設定

再生する CD の種類を選択することで、本機の設定を最適な環境にします。

本機でDTS-CDを再生しない場合は、この設定は必要ありません。

1. 電源

①電源ボタンを押して電源を オフにします

2.

シフト+設定ボタンを押します



3. ⇔ で "CD TYPE" を選 んで決定ボタンを押します



CD TYPE



↑ ↓ で設定を選んで決定ボタンを押します

NORMAL

DTS-CD を再生すると曲頭部分でノイズが聞こえることがありますが、通常のCDの再生ではノイズが聞こえるようなことはありません。

DTS-CD

DTS-CD を再生してもノイズが間こえることはありませんが、通常のCD を再生すると曲頭部分が欠けて聞こえることがあります。

デュアルモノの設定

本機のLINE1 デジタル光入力端子と接続した DVDレコーダーなどの機器で、録画した二カ国語放送を再生(ドルビーデジタル 1+1デュアルモノ音声で) しているときや、地上/BS/CSデジタルチューナーなどで、二カ国語番組を視聴(MPEG-2 AAC 1+1 デュアルモノ音声で) しているときに、音声選択を行います。



音声ボタンを押します

押すたびに、以下のように切り換 わります

CH1 MONO

チャンネル 1 のみを再生します。

CH2 MONO

チャンネル2のみを再生します。

CH1/CH2

チャンネル 1、2の音声を左右の フロントスピーカーから振り分けて再生します。

メモ

- ▼ MPEG-2 AAC、ドルビーデジタル、DTSの 1+1 デュアルモノ音声のときのみ音声を切 り換えることができます。
- ▼ 二カ国語で記録された(VR DVD-R/RW)を本機で再生しているときも音声を切り換えることができます。(34ページ)

Q Q&A

Q: デュアルモノ音声(二カ国語音声)を再生しているのに音声が切り換わらない!

- → 再生側の機器のデジタル出力設定が、リニア PCM に設定されていると、デュアルモノ 音声にはなりません。ドルビーデジタルや MPEG-2 AAC などで出力してください。
- → アナログ接続の時は音声を切り換えることはできません。再生側の機器とデジタル接続 してください。(60ページ)

キーロック機能を使う

この機能をオンにすると、本体の操作ボタンが すべて使用できなくなります。

小さなお子さまのいる家庭でのいたずら防止に 便利な機能です。

お買い上げ時は、キーロック機能はオフに設定 されています。

1. 電源

○電源ボタンを押して電源を オフにします

2.

シフト+設定ボタンを押します



3.

⇔ ⇒ で "KEYLOCK"を 選択して、決定ボタンを押し ます



KEYLOCK



☆ 『 で、キーロック機能の
オン/オフを選びます



キーロック機能のオンのとき

LOCK ON

キーロック機能のオフのとき

LOCK OFF

5. 凝定

決定ボタンを押します

表示全体の明るさをかえる

部屋の明るさに応じて、表示の明るさを暗くすることができます。ディマー機能といいます。 お買い上げ時は、通常の明るさに設定されています。



シフト+設定ボタンを押します



2.

⇔ ⇒ で "DIMMER" を選択して、決定ボタンを押します



DIMMER



☆ ↓ でお好きな明るさを選択して、決定ボタンを押します

暗い設定

DARK

通常の明るさの設定

LIGHT

メモ


▼ スリープタイマーが設定されているときは、 ディマー機能の設定によらず、表示は暗くな ります。

より鮮明な映像でテレビを 見るための接続

別添の「システムセットアップガイド」では、付属の映像ケーブルを使用した接続方法でしたが、以下の接続を行うと、より鮮明な画像でDVDを楽しむことができます。


S映像入力端子付きテレビの場合

市販のS映像ケーブルで接続します。付属の映像ケーブルを使った接続より高品位な映像です。



D 映像入力端子対応のテレビの 場合

市販のD映像ケーブルで接続します。本機の高品位な映像品質を楽しむときに最も適した接続です。本機の**D1/D2映像出力端子**は、接続するテレビのD1、D2、D3、またはD4のいずれの入力端子にも接続することができます。



メモ

▼ プログレッシブ入力に対応していないテレビ とD映像接続しているときは、映像の出力方 式を[インターレース]に設定してください。 [プログレッシブ]に設定してしまうと映像が 乱れる場合があります。(48 ページ)

システムの設定

10


BS チューナーやゲーム機などの音声を本機で聞くときの接続

本機にはLINE1デジタル光入力端子があります。 BS チューナー、CS チューナー、ゲーム機など の機器と接続し、映画やゲームなどを 5.1 ch サ ラウンドで楽しむことができます。

接続のしかた

市販の光ケーブルで、本機のLINE1 デジタル光 入力端子と接続する機器のデジタル光出力端子 とを接続します。

詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



BSチューナー、ゲーム機など

本機で聞くには



LINEボタンを押して、 LINE1 にします

押すたびに、LINE1 とLINE2の入力が切り換わります。

メモ

- ▼ デュアルモノ音声 (二カ国語音声番組など) を切り換えることができます。(57ページ)
- ▼ 接続した機器にデジタル音声出力に関する 設定がある場合があります。詳しくはそれ ぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。


テレビ、ビデオやカセット デッキなどを本機で聞くため の接続

テレビ、CD-R、MD、カセットデッキなどのアナログ出力端子のある機器を、本機に接続することができます。

接続のしかた

本機の LINE2 入力端子と接続機器の出力端子とを、市販のオーディオコード(ピンプラグ付接続コード)で接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



本機で聞くには



LINE ボタンを押して、 LINE2 にします


押すたびに、LINE1とLINE2の 入力が切り換わります。

他機器の接続と設定 11 プラズマディスラレイと連動動作する

パイオニアプラズマディスプレイと連動させるための接続

このシステム動作を実現するためには専用のSR + ケーブル(パイオニア部品番号: ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください(裏表紙参照)。市販の4極ミニジャック(両端とも)付コードでも使用できます。

SR+に対応したプラズマディスプレイ(2003年以降に発売されたモデル)をSR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。本機とプラズマディスプレイの入力を連動させて切り換えることができます。本機とプラズマディスプレイをシステム動作させるには、下記の接続および設定(62ページ)が必要になります。



コントロール入力へ

デジタル光入力へ

<u></u>注意

- ◆ SR+ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときは、リモコンで本機の操作ができません。
- ◆ SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマディスプレイのリモコン受光部に向けてください。

接続したプラズマディスプレイとの連動設定

SR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。「音量連動モードの設定」と「入力連 動モードの設定 |を設定します。本機とプラズマディスプレイをシステム連動させるには、接続(62 ページ)、以下の設定、「連動モード実行」(64ページ)が必要となります。

メモ

▼ 以下の設定をする前に本機とプラズマディスプレイをSR +ケーブルで接続して(61ページ)、 本機とプラズマディスプレイの雷源を入れてください。

音量連動モードの設定

連動モードを実行したとき(64ページ)にプラ ズマディスプレイの音量を下げるかどうか設定 します。

「ON」に設定すると連動モードを実行したとき 瞬時にプラズマディスプレイの音量がOになり 本機の音に切り換わります。



シフト+ SR+ ボタンを押し ます



2. ⇔で "SETUP" を選んで 決定ボタンを押します



SETUP

⇔で、音量連動モードの設



定モードを選びます 現在の設定内容が表示されます。

VOL.C OFF

↑ ↓ で、ON または OFF を選 びます



押すたびに以下のように切り換 わります。

VOL.C ON ←→ VOL.C OFF

決定ボタンを押して設定モー ドを終了します

メモ

▼ 再度プラズマディスプレイの音を出したいと きはプラズマディスプレイの音量を上げてく ださい。



入力連動モードの設定

本機の音声とプラズマディスプレイの映像入力を自動で選択させるための設定です。本機の音声入力(DVD、USB、LINE1、LINE2)とプラズマディスプレイの映像入力(ビデオ1、2、3、など)をこの設定で合わせると、本機の入力を切り換えたときに、プラズマディスプレイの映像入力も自動で切り換わります。

1. المحرف

シフト+ SR+ ボタンを押し ます



2.

⇔ ⇒ で "SETUP" を選んで 決定ボタンを押します



) }

← ⇒で、連動させる本機の入 力を選びます



各入力の現在の設定内容が表示されます。

DVD PDP3

(PDP3はプラズマディスプレイの映像入力3 (ビデオ3) を表しています)



↑ ↓ で、接続に合わせてプラ ズマディスプレイの映像入力 を切り換えます



押すたびにプラズマディスプレイの入力が以下のように切り換わります。

→ TVTN* → PDP1 → PDP2 - NONE ← PDP5(PC) ← PDP4 ← PDP3 ←

NONE のときは入力切換は連動しません。

※プラズマディスプレイのTV チューナー (アナログ放送) を表 しています。 たとえば、本機の映像出力端子をプラズマディスプレイのビデオ入力 1 端子に接続したときは、「DVD NONE」を「DVD PDP1」に切り換えます。

工場出荷時の本機の入力とプラズマディスプレイの入力はすべて NONEに設定されています。メディアレシーバーの光デジタル音声出力を本機の LINE 1 デジタル光入力端子に接続したとき(61ページ)にプラズマディスプレイ(PDP)の BS デジタル放送を選ぶときは、本機の入力をLINE 1 に切り換えてから PDPの入力を切り換えてください。

5. 浏

決定ボタンを押して設定モー ドを終了します

メモ

▼ TUNER入力に対しては、入力連動モードを 設定することはできません。

連動モード実行

本機とプラズマディスプレイがSR+ケーブルで接続されていることを確認してください。

- **1** プラズマディスプレイの電源 を入れます
- 2. 電源 本機の電源を入れます
- **3.** シット シフト+ SR+ ボタンを押します
- **4.** ⇔ で "SR + ON" を選択 して、決定ボタンを押します 連動モードが実行され、「SR+ ON L を点滅表示します。

SR+ ON

5. システム動作を確認します 本機の入力を切り換えるとプラズマディスプレイの入力が切り 換わります。

注意


◆ SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマディスプレイに向けてください。

メモ

- ▼ プラズマディスプレイの電源がOFFのとき または正しく接続されていないときは連動 モードは働きません。
- ▼ 入力連動モードを設定していない入力のと きは、プラズマディスプレイの画面は切り 換わりません。
- ▼ SR+ ケーブルを接続した状態でプラズマ ディスプレイの電源が切れているときはリ モコンで本機の操作ができません。

連動モード解除

本機の電源がオンで、連動モードが実行されていることを確認してください。



2. ⇔で "SR + OFF" を選択して、決定ボタンを押します



連動モードが解除され、「SR + OFF」を点滅表示します。

SR+ OFF

他機器の接続と設定 11 アッテナの接続

アンテナ端子のアースマーク(ヵ)はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

AM ループアンテナ:


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に 向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信 状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置 を決めてください。



できるだけ窓の近くに置くなど、置く位置や 向きを変えて受信しやすい状態を探してくだ さい。

FM 簡易アンテナ:

- 付属のFM簡易アンテナは、たらしておいた り、丸めたままにしないでピンと張ってくだ さい。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょう やテープで貼り付けます。




● 付属のFM簡易アンテナは、FM放送を手軽 に受信するためのものです。より良い受信の ためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧 めします。

付属アンテナでよく聞こえないとき


AM 外部アンテナをつなぐ

● AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線) を下図のように接続してください。



FM 屋外アンテナをつなぐ

 市販のFM屋外アンテナを接続するには、市 販の同軸ケーブルと変換アダプターを使っ て、下図のように接続してください。



その他 12 再生できるデイスタとフォーマットについて

DVDの再生について

- 本機は DVD ビデオフォーマット、または VRモードで記録されたDVD-R/RW/R DL (2層ディスク) ディスクを再生することが できます。ただし、ファイナライズしていな いDVDビデオフォーマットのDVD-R/RW ディスクを再生することはできません。
- 本機はDVDビデオフォーマットで記録されたDVD+R/RW/R DL (2層ディスク)ディスクを再生することができます。ただし、ファイナライズしていないディスクは再生することができません。また、録画時の編集内容どおりには再生されないことがあります。
- DVD レコーダーで編集(シーン消去など)を した箇所を再生すると、そのつなぎ目で一 瞬映像が止まります。これは故障ではあり ません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、DVDビデオフォーマット記録、およびVRモードでの記録については75ページもあわせてご覧ください。VRモードで記録できるディスクはDVD-R/RWだけです。また、VRモードで記録されたDVD-R/RWを本機にセットすると「DVD VR」と表示されます。
- 本機はMP3/WMA/JPEG/MPEG-4 AAC/DivX®が記録されたDVD-R/RWを再生することができます。ただし、ディスクによっては「再生ができない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起きることがあります。
- UDF Bridge (UDF ブリッジ) フォーマットに準拠して記録したディスクを使用してください。
- マルチボーダー(73ページ)には対応していません。マルチボーダーディスクのときは、最初のボーダーのみ再生します。
- 1枚のディスクに最大299フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で648まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックが認識・再生できない場合があります。

CD-R/CD-RW ディスクの 再生について

- 本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット、MP3/WMA/JPEG/MPEG-4 AAC/DivX®が記録されたCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。ただし、ディスクによっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起きることがあります。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ISO9660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- マルチセッション(73ページ)には対応していません。マルチセッションディスクのときは、最初のセッションのみ再生します。
- 1 枚のディスクに最大299 フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で648まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックが認識・再生できない場合があります。

DualDisc の再生について

- 「DualDisc」は、片面にDVD規格準拠の映像やオーディオが、もう片面にCD再生機での再生を目的としたオーディオがそれぞれ収録されています。
- 「DualDisc」を再生機器に挿入したり、取り 出しをしたりするときに再生面の反対側の面 に傷がつく場合があります。傷がついた面は 再生すると不具合が出る場合があります。
- DVD面ではないオーディオ面は、一般的な CDの物理的規格に準拠していないために、 再生できないことがあります。
- 「DualDisc」の DVD の面は再生可能です。 ただし、DVDオーディオは再生できません。
- なお、「DualDisc」の仕様や規格などの詳細 に関しましては、ディスクの発売元または販売元にお問い合わせください。

MP3 の再生について

- MPEG1オーディオレイヤー3のサンプリング周波数32 kHz、44.1 kHz、または48 kHz で記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate)には対応していません(再生できる場合、表示窓の時間表示が速くなったり、遅くなったりします)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がつい たMP3ファイルのみ再生することができます。
- 音質的には、記録ビットレート 128 kbps を推奨します。

WMA の再生について

 外装箱に印刷された、Windows Media®の ロゴは、本機がWMAデータの再生に対応していることを示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。



- Windows Media、Windowsのロゴは、米 国Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Player Ver.7, 7.1, Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media 9 Series を使用してエンコードすることができます。
- サンプリング周波数32 kHz、44.1 kHzまたは48 kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR:Variable Bit Rate)、 またはロスレスエンコーディング (loss-less encoding) には対応していません。

- DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかったWMAファイルは再生できません。
- 「.wma」、または「.WMA」という拡張子がつい た WMA ファイルのみ再生することができます。
- WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation の認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

MPEG-4 AAC の再生について

- AACとは「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2 および MPEG-4 で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。 AACデータは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。
- 本機では、iTunes®を使用してエンコードされた、拡張子が「.m4a」のAACファイルの再生に対応しています。故障の原因となりますので、「.m4a」以外の拡張子の付いたAACファイルを再生しないでください。iTunesは米国および他の国々で登録されたApple Computer Inc.の商標です。
- AAC ファイルにエンコードした iTunes の バージョンによっては、正しく再生されない ことがあります。また、ファイル名などが正 しく表示されないことがあります。
- 再生可能なAACファイルのサンプリング周 波数は、32 kHz、44.1 kHz、48 kHzで す。再生可能なAACファイルのビットレートは、16 kbps~320 kbpsです。可変ビットレートには対応していません。
- iTunes MUSIC STOREで購入された楽曲 は、CD-R/RWやUSBメモリーに記録して 再生することはできません。
- DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかった MPEG-4 AAC ファイルは再生できません。

JPEGの再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイル を保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。
- 本機では、フジカラーCD、コダックピク チャーCD、またはCD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再 生することができます(記録方法などによっ て再生できないこともあります)。

- 総ピクセル数が3072×2048ピクセル以 下のベースライン JPEG ファイル、および Exif 2.2*4 (74ページ) に準拠した JPEG ファイルの静止画再牛に対応しています。
- 「.ipg」、または「.JPG」という拡張子がつい た JPEG ファイルの静止画像を表示するこ とができます。
- プログレッシブJPEGには対応していません。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再 生に時間がかかることがあります。
- *4 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォー マット規格(Exif) Ver2.2、JEIDA-49-1998 (社)電子情報技術産業協会 JEITA

DivX の再生について

- 本機は DivX® Certified 製品です。
- DivXはDivX. Inc.が開発したメディア技術で す。DivXのメディアファイルには圧縮された 画像データが含まれます。また、DivXファイ ルはメニューや複数の字幕、音声の切り替え といった高度な再生機能をつけることも可能 です。
- 本機では DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW/CD-ROM ディスクに記録された DivX ファイルを再生することができます。
- DivX ファイルは DVD ビデオのようにファ イルを「タイトル」と呼びます。DivXファ イルはタイトルのアルファベット順に再生さ れますので、ディスクに記録する際はタイト ル名のつけ方にご注意ください。
- 標準の DivX® メディアファイル再生機能が付 いたDivX®ビデオを再生(DivX®6も含むすべ てのバージョンに対応) することができます。
- 「.avi 」または「.divx 」という拡張子がついた DivX ファイルのみ再生することができます。 「.avi という拡張子はMPEG-4に準拠してい ますが、MPEG-4の中でも DivX ファイルで ない場合があります。その場合は本機では再 生することができませんのでご注意ください。
- DivX、DivX Certified、および関連するロゴ は DivX. Inc. の商標です。これらの商標は、 DivX, Inc.の使用許諾を得て使用しています。

注意

- ◆ レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD-RW ディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります (原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレー ヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- ◆ パソコンで記録したディスクは、アプリケー ションの設定、および環境によって再生でき

- ないことがあります。正しいフォーマットで 記録してください(詳細はアプリケーション の発売元にお問い合わせください)。
- ◆ パケットライト方式で記録されたディスクは 再生できません。
- ▶ ファイナライズしていない DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW ディスクを再生するこ とはできません。
- ◆ 詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取り扱い については、ディスクの使用上の注意をご覧 ください。

タイトルとチャプターについて

DVDではディスクをタイトルという単位で分 け、さらにタイトルをチャプターという単位で分 けています(DVDビデオにはメニュー映像が記 録されているソフトがありますが、このメニュー 映像はどのタイトルにも属していません)。 DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つ の映画が 1 つのタイトルに対応し、複数のチャ プターで構成されています。また、カラオケソ フトのように 1 曲が 1 タイトルとなっている ディスクもありますし、このような区切りに なっていないディスクもあります。












)DVDビデオ

トラックについて

CDやビデオCDでは、ディスクをトラックとい う単位で分けています(一般的には、1曲が1 つのトラックに対応しています。またさらに、 トラックがインデックスという単位で分けられ ている場合もあります)。

WMA/MP3/MPEG-4 AAC /JPEG について

WMA/MP3/MPEG-4 AACのフォルダー/ト ラックの名前や、JPEGのフォルダー/ファイ ルの名前を表示することができます(半角英数字 で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力 されているフォルダー / トラック / ファイルの 名前は「F 0011/「T 0011/「FL 0011のように 表示されることがあります。



DVD/CD ディスクの取り扱いかた

保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日 光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避 けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みく ださい。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生がで きなくなることがあります。このようなとき は、クリーニングクロスなどで内周から外周 方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れ たクリーニングクロスは使用しないでくださ い。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使 用しないでください。また、レコードスプ レー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し てよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと 乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ア)ア゙がやそりのあるディス ク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないで ください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないで ください。ディスクにそりが発生し、再生が できなくなる恐れがあります。また、レンタ ルディスクはラベルが貼ってある場合が多 く、のりなどがはみ出している恐れがありま すので、のりなどのはみ出しがないことを確 認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでくださ W.



特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六 角形など) は再生できません。故障の原因にな りますので、そのようなディスクはご使用にな らないでください。



レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びした り画像が乱れたりすることがあります。このよ うな場合は、「**保証とアフターサービス」**(83 ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼くださ い。市販されているクリーニングディスクを使 用するとレンズを破損する恐れがありますので、 で使用にならないでください。

12

その他 12 回火回のデイスクジャケットほういて ...

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例

②)) 1:英 語(オリジナル)ドルビーデジタル・ドルビーサラウンド 2:日本語(吹 替)ドルビーデジタル・5.1chサラウンド	16:9 LB シネマスコープ サイズ	2 1:日本語字幕 2:日本語吹替用字幕	約166分	N T S C 日本市場向
1	2	3	 収録時間	4

- ① ディスクに記録されている**音声の数と種類・音声トラック方式**を示しています(音声の切り換えは、34、49ページをご覧ください)。
 - 上記の場合、英語音声はドルビーサラウンド (ドルビープロロジックサラウンド)で、日本語音声は 5.1 ch のドルビーデジタルサラウンドで再生されます。
- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(47ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています(字幕の切り換えは、34、48ページをご覧ください)。
- DVD ビデオでは最大 32 種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの地域番号(リージョンナンバー)です。
 DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域ごとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます(35ページ)。

メモ

▼ DVD ビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」、「DTS」、「リニア PCM」の3つが現在主流となっています。

ドルビー* デジタルとは.. DI DOLBY

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在 最も主流となっている 5.1 ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル(5.1 ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。

12

DTS** とは..

DTSとはデジタルシアターシステム (Digital Theater System) の略で、5.1 chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。DTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDソフトも、ドルビーデジタル (5.1 ch サラウンド) で記録されているソフトと同様に5.1 chで音声を楽しむことができます。

リニアPCM


音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートライブなどを収録した DVD ビデオの場合によく使われます。48 kHz/16 bit、96 kHz などの表示があることもあります。

● ステレオ再生とは..

左右2つのスピーカーとサブウーファーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ2chで録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーとサブウーファーからしか再生されません。



 ドルビープロロジックサラウンド再生とは... ソフトのパッケージにドルビーサラウンド (DOLBY SURROUND)と表記されている ソフトを、5本のスピーカーとサブウー ファーで再生することです。ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。(ドルビープロロジック II の場合は、ステレオで再生されます。)




サラウンド スピーカー(左)

● ドルビーデジタル 5.1 ch または DTS サラウンド再生とは...

ドルビーデジタル (5.1 chサラウンド) またはDTSサラウンドで記録されているソフトを、5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。5.1 ch独立で

音声が記録されているため、立 体感のある音場で臨場感あふれ る音声が楽しめます。

- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。Dolby、ドル ビー、Pro Logic、ダブルD記号及びAAC ロゴはドルビーラボラトリーズの商標で す。
- *** "DTS" および "DTS Digital Surround" は米国Digital Theater Systems. Inc. の登録商標です。米国 Digital Theater Systems. Inc. からの実施権に基づき製 造されています。



その他 12 用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズのテレビでは4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の比率となっています。臨場感あふれる映像が楽しめるようになっています。

インターレース (飛び越し走査)

映像の 1 画面を半分ずつ 2 回に分けて描きます。 最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用 して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面(フ レーム)を表示します。従来のテレビの走査方式 として採用されています。通常、解像度の数字の 後ろに「i」を付けて(525 i など)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を入力しない限り再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル (dB) 単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-4 AACなどの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです。

ドルビープロロジックサラウンド再生

2 chサラウンド信号や2 chステレオ信号をドルビープロロジック回路を通し、マルチチャンネルサラウンドで再生することです。2 chサラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2 chステレオ信号については2チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号を作り出します。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

ドルビープロロジック=サラウンド再生

ドルビープロロジック川は、ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を5.1 chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5 chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1 chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

■プロロジックとプロロジックIIの違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的なソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべてのステレオ 音声
デコード チャンネル数	4.1 ch	5.1 ch
	(サラウンド) モノラル)	(サラウンド) ステレオ
周波数特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCD (バージョン2.0) に記録されている、再生をコントロールするための信号です。PBC 付きビデオCDに記録されているメニュー画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高/標準解像度の静止画も楽しむことができます。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに「p」を付けて(525 pなど)表記します。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っていますので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはできません。DVDビデオには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

マルチ音声言語

DVDビデオの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDビデオでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚の CD-R/RW ディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

マルチボーダー

DVD-RやDVD-RWにデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をボーダーといいます。 マルチボーダーとは、1枚のDVD-R/RWディスクに2つ以上のボーダーデータを記録する方法のことです。

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1 chサラウンド信号の再生については、左右のサラウンドスピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感がお楽しみいただけます。

リージョン No. 🕲 🚇

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクは発売地域ごとに地域番号 (リージョンNo.) が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョン No.は「2」です(本体後面部に表記されています)。

D端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号 (Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

DivX

DivXはDivX, Inc. が開発したメディア技術です。DivXのメディアファイルには圧縮された画像データが含まれます。また、DivXファイルはメニューや複数の字幕、音声の切り替えといった高度な再生機能をつけることも可能です。

DRM コピープロテクト

DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用したPCなどの機器以外での再生を制限するなどの機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

DVD ビデオフォーマット記録

○ 、または ○ マークの付いている市販のDVDビデオディスクと同じ方式(フォーマット)でDVD-R/RW/R DL(2 層ディスク)ディスクに一筆書きのように記録することをいいます。パイオニアのDVD レコーダーではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、高画質に録画するモードと、長時間録画するモードがあります。

Exif

Exchangeable Image File Format の略でエグジフと読みます。富士写真フイルム(株)が開発したデジタルスチールカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

GUI

Graphical User Interfaceの略です。画面にメニューを表示し、それを操作することでより使いやすい環境を提供します。

JPEG

JPEGとは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子が付きます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんどJPEG形式で保存されています。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVDビデオの映像やビデオCDの映像/音声は、この方式で記録されています。DVDビデオの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

MPEG-4 AAC

AACとは「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG-2 および MPEG-4 で使用される音声圧縮技術に関する基本フォーマットです。AACデータは、作成に使用したアプリケーションによってファイル形式と拡張子が異なります。本機では、iTunes®を使用してエンコードされた、拡張子が「.m4a」のAACファイルの再生に対応しています。ただし、DRMコピープロテクト(著作権保護)のかかったファイルやエンコードする iTunes のバージョンによっては再生できないことがあります。

iTunes は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。

MPEG-2 AAC

MPEG-2 オーディオの標準方式のひとつで、BS デジタル放送や地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950 5848391 5,291,557 5,451,954 5,400,433 5,222,189 5,357,594 5,752,225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981	5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087
5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

12

PCM

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していない2チャンネルステレオデジタル音声です。 CDのデジタル音声はほとんどこの方式です。 DVDの音声記録方式のひとつでもありますが、 CDのサンプリング周波数が44.1 kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は48 kHz や96 kHz と高いので、DVDの方がより高音質の音声を楽しめます。

VRモード(ビデオレコーディングフォーマット) 記録

映像、および音声信号をDVDレコーダーで DVD-R/RWディスクの不特定な位置に即時書き 込み*することをいいます。(*即時書き込み= パソコンでは、入力されたデータをすぐにハードディスク(リムーバブルメディア)に書き込ま ず、一度メモリーに記憶します。その後、CPU (OS)が順番を整理してハードディスクに書き 込みます。これに対して、データが入力された 順にハードディスクに書き込んでいくことを即 時書き込みといいます。)

パイオニアのDVDレコーダーではこれをVRモード記録といいます。VRモードには、標準な画質で録画するモードと画質、および録画時間を自由に設定して録画するモードがあります。

WMA

「Windows Media®Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された 音声圧縮技術です。WMA データは、7, 7.1, Windows Media Player for Windows XP、またはWindows Media 9 Seriesを使用して エンコードすることができます。

Windows Media、Windowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

3/2.1CH

3/2.1はディスクに記録されているチャンネル数を表しています。

例) 5.1CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル[(1CH)]
- サラウンドチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- LFE*1 チャンネル[1CH×0.1*2=0.1CH]
- *1: 重低音強調効果の意
- *2: 音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面には下記のように表示されます。



その他(12)をかな表示が出たときは

操作中に点滅表示が出たときは、以下をご覧ください。

(本体表示部)

KEYLOCK

58ページのキーロック機能がセットされているときに、本機の操作ボタンを使用すると、表示されます。キーロック機能がセットされているときは、本体の操作ボタンは使用することはできません。解除してから操作してください。

(本体表示部)

PHONESIN

ヘッドホンを挿入しているときに、以下のボ タン操作を行うと表示されます。

・テストトーン ·MCACC

(本体表示部)

96K

88.2 kHz/96 kHz リニア PCM 信号を入力 しているときに、以下のボタン操作を行うと 表示されます。

- ・サラウンド ・アドバンスド
- ・サウンドレトリバー

(本体表示部)

MUTING

ミューティング中に**テストトーンボタン**または MCACC ボタンを押すと表示されます。

(本体表示部)

EXIT

各種メニューを表示中に、そのメニューを表示することが禁止されている信号が入力されたときに表示され、通常表示に戻ります。

(本体表示部)

TRAYLOCK

ディスクテーブルがロックされています。 ▲OPEN/CLOSE ボタンを8秒以上押して、 「LOCK OFF」を表示させると、ディスクテー ブルを開閉することができます。

(本体表示部)

SND.DEMO

デモモードに入っています。本体の**■ボタン**を5秒間押し続けてください。ディスクテーブルが自動的に開いてサウンドデモモードが解除されます。

(本体表示部)

USB ERR

USBメモリーの消費電力が大きすぎて電力が 供給できません。22ページの「注意」のすべ ての項目を確認、実行してください。

(本体表示部)

EEP ERR

故障の可能性があります。お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

(本体表示部)

STEREO

TUNER 入力時に以下のボタン操作を行うと表示されます。

- ・サラウンド ・アドバンスド
- · MCACC

(本体表示部)

2CH ONLY

マルチチャンネル音声を再生中に**サウンドレ** トリバーボタンを押すと表示されます。

サラウンドの自動設定(MCACC) でこんな表示が出たときは

(本体表示部)

NOISY

部屋の騒音レベルが大きいときに表示されます。部屋を静かにしてからやり直してください。

(本体表示部)

ERR MIC

セットアップ用マイクが接続されていません。 セットアップ用マイクを接続してからやり直 してください。

(本体表示部)

ERR SP

接続されていないスピーカーがあります。すべてのスピーカーを接続し、配置してからやり直してください。

その他(12)故障がな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。 ご使用のテレビなどもあわせてお調べください。 下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

せください。		
症状		
	すべてに共通	
音が出ない。	 すべてのコードが完全に接続されていますか?接続のしかたを参照して、正しく接続してください。 スピーカーコードがショート(接触)していませんか?スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピーカー端子に接続し直してください。 	セットアップ ガイド セットアップ ガイド
	ミューティング状態になっていませんか?リモコンの 消音 ボ タン を押してください。	16ページ
	・ 音量がゼロになっていませんか?音量を調整してください。・ ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。	16ページ 69ページ
	一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をしていませんか?	18~19, 22 ページ
	• ヘッドホンが挿入されていませんか?ヘッドホンを抜いて ください。	13ページ
サラウンドまたはセ ンタースピーカーか	• スピーカーは正しく接続されていますか?もう一度接続を 確認してください。	セットアップ ガイド
ら音が出ない。 テストトーンが出な い。	 ステレオ音声出力 こにかになっていませんか?リスニング モードを切り換えてマルチチャンネル再生 5.にかにしてく ださい。 TUNER 入力になっていませんか? TUNER 入力時はサ ラウンド再生できません。 	39ページ
	チャンネルの出力レベルは調整されていますか?出力レベルを調整してください。ディスクの再生音声はマルチチャンネル音声を選択して	53ページ 34ページ
	いますか?音声を切り換えてください。	
設定した内容が消えて しまった。	• 本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体のOSTANDBY/ONボタン、またはリモコンのO電源ボタンを押して、表示窓の[GOOD BYE]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットから電源コードを接続しているときはご注意ください。	
本体の操作ボタンを押 しても動作しない。	• キーロック機能が、オンに設定されていませんか?キーロック機能をオフに設定してください。	58ページ
	DVD/CD 関係	
画面が止まり、操作ボ タンを受け付けない。	本体の内部が結露していませんか?しばらく放置してください。一度、■ボタンを押してから、もう一度再生してください。	80ページ

12

症状	原因 / 対策	参照ページ
ディスクテーブルを閉 めても出てきたり、再 生ができない。	ディスクが極端に汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。ディスクはディスクテーブルに正しくセットされていますか?ディスクを正しくセットしてください。	69ページ 10ページ
	 リージョンNO.は一致していますか?リージョン「2」か「ALL」のディスクを使用してください。リージョンNO.の違う DVD ディスクを再生すると「本機とディスクのリージョンNO.(地域番号)が違うので再生できません」とテレビ画面に表示されます。 	70,73ページ
	ディスクを表裏逆に入れていませんか?ディスクを正しく セットしてください。	10ページ
映像が映らない。	 プログレッシブ入力に対応していないテレビとD映像接続(59ページ)しているときに[プログレッシブ]を選択していると映像が正常に出力されません。映像が何も表示されなくなった場合は付属のビデオコードで接続してから、映像出力方式を[プログレッシブ]から[インターレース]に変更してください。(48ページ) ビデオコードは十分差し込まれていますか?しっかりと差し込んでください。 接続しているビデオコードが断線していませんか?ビデオコードを変えて接続してみてください。 	48ページ
DVD の音声や字幕が 切り換わらない。	 ディスクには複数の字幕や音声が記録されていますか? DVD ディスクのジャケットを確認してください。 リモコンの音声ボタンや字幕ボタンで切り換わらない DVD ディスクがあります。そのときは、DVDのメニュー 画面で切り換えてください。 	70ページ 49ページ
画面が縦または横に伸 びる、またはアスペク トが切り換わらない。	テレビ画面とのアスペクト比の設定は合っていますか?テレビ画面のアスペクト比の設定をしてください。	47ページ
DVD 再生中に画像が 乱れる、または暗い。	 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによっては一部画像に横じまが入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。 	
DVD 映像をVTRに 録画したり、VTRを通 して再生すると再生画 像が乱れる。	 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを VTR を通して再生したり、VTRに録画して再生するとコピーガードシステムにより正常に再生されません。 	
DVD と CD で音量差 を感じる。	これはディスクの記録方式の違いによるものです。故障ではありません。	
本機をビデオ内蔵テレビに接続してDVDを再生すると映像が乱れる。	 ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使いのテレビメーカーにお問い合わせください。 	

症状	原因/対策	参照ページ
	USB 関係	
USB マスストレージ 機器を認識しない。	 一度電源を切ってから、再度電源を入れてみてください。 USBメモリーは正しく接続されていますか?USB端子に正しく挿入してください。 USBメモリーのフォーマットはFAT16、FAT32に対応していますか?フォーマットをご確認ください。 USBハブには対応しておりません。 	21ページ
USB メモリー再生中 に正しい表示を行わな い。	 USB メモリーのファイル名に日本語が含まれていませんか?日本語の表示には対応していません。 USB メモリーのデータにセキュリティが施されていませんか?暗号化やパスワードでの保護がされていないかご確認ください。 	22ページ
USB メモリーのファ イルを再生することが できない。	ファイルにDRMコピープロテクト(著作権保護)がかかっていませんか? DRM コピープロテクト(著作権保護)のかかったWMAやMPEG-4 AACのファイルは再生することができません。パソコンなどでCDなどの音楽データを取り込む場合、設定によっては著作権保護がかかることがあります。	66~68ページ
	放送関係	
放送が聞こえない、聞き苦しい。	 アンテナは接続されていますか?アンテナを正しく接続してください。 アンテナの向き、位置は悪くなっていませんか?アンテナの向きや位置を調整してください。 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していませんか?雑音を発生させる機器の使用をやめてください。 	セットアップ ガイド セットアップ ガイド
FM放送がステレオなの にステレオにならない。	• 表示部のモノインジケーターが点灯していませんか? "FM MODE"の設定を AUTO にしてください。	24ページ
	外部機器関係	
デジタルチューナーからの音が、マルチチャンネル再生にならない。	 デジタル接続されていますか?市販の光ケーブルで正しく接続してください。 デジタルチューナー(またはBS デジタルチューナー内蔵テレビ)の音声出力設定で、MPEG-2 AAC信号を出力するように設定してください。 放送がマルチチャンネル放送(5.1 ch)ですか?ステレオ放送やモノラル放送のときは、リスニングモードを気にかのモードに切り換えて、マルチチャンネル再生にしてください。 	60ページ 39~41ページ
接続した外部機器からの音が出ない。	正しく接続されているか、もう一度確認してください。LINE ボタンを押して、入力を切り換えてください。	60 ページ 60 ページ
	その他	⊢ \ ¬ →
リモコンがきかない。	リモコンの電池はなくなっていませんか?新しい電池に換えてください。	セットアップ ガイド
	• 蛍光灯がリモコン受光部の近くにありませんか?蛍光灯を	13ページ
	リモコン受光部から離してください。 • 7 m以内、左右30°以内で、リモコンを本機に向けて操作してください。	13 ページ

 原因 / 対策	参照ページ
 本機とリモコンとの間に、信号を遮る障害物がありませんか?障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。 MCACCセットアップ用マイクをコントロール端子に接続していませんか?接続を確認してください。 SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをブラズマディスプレイのリモコン受光部に向けてください。 	9 ページ、セッ トアップガイド
 本体の■ボタンを5秒間押し続けてください。ディスク テーブルが自動的に開いてサウンドデモモードが解除されます。 	
• 2、3 日、電源コードを抜いたままにしておくと、設定した内容はクリアされてしまいます。再設定してください。	
• 電源コードが外れていませんか?電源コードを正しく接続 セ してください。	
 電源コードを抜かずに、1分後に再びめ電源ボタンを押して電源を入れてみてください。 スピーカーコードがショート(接触)していませんか?スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピーカー端子に接続し直してください。 本体の周りに十分なスペースが空いていますか?風通しが良くなるように設置を変えてみてください。 音量を下げて使用してみてください。 上記を行っても症状が改善されないときは、最寄りの弊社 	セットアップ ガイド 5ページ
	 本機とリモコンとの間に、信号を遮る障害物がありませんか?障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。 MCACCセットアップ用マイクをコントロール端子に接続していませんか?接続を確認してください。 SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマディスプレイのリモコン受光部に向けてください。 本体の■ボタンを5秒間押し続けてください。ディスクテーブルが自動的に開いてサウンドデモモードが解除されます。 2、3日、電源コードを抜いたままにしておくと、設定した内容はクリアされてしまいます。再設定してください。 電源コードが外れていませんか?電源コードを正しく接続してください。 電源コードを抜かずに、1分後に再びめ電源ボタンを押して電源を入れてみてください。 スピーカーコードがショート(接触)していませんか?スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピーカー端子に接続し直してください。 本体の周りに十分なスペースが空いていますか?風通しが良くなるように設置を変えてみてください。 音量を下げて使用してみてください。

• 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

マルチチャンネル再生にならない ときは

マルチチャンネル (5.1 ch) 再生にならないときは、以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。

サラウンドボタンを押して、オート モードを選択します(39ページ)

再生している音声に応じたサウンド モードに自動で切り換わります。

2. テストトーンを出力します (54 ページ)

すべてのスピーカーからテストトーン (ザーという音) が出力されていること を確認してください。テストトーンが 出力されないスピーカーがあるときは、 接続をもう一度確かめてから、もう一 度テストトーンを出力してみてくださ い。

3. **5.Ich**のリスニングモードを選択 します(39~41ページ)

ステレオソースもマルチチャンネルに して再生します。

メモ

▼ 複数の音声が収録されているDVDディスクの場合、再生している音声によって、ステレオ再生またはマルチチャンネル再生になります。(34、70ページ)

その他 12 使用止のご注意

注意

この製品はJIS C 6802規格の基で評価されたクラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレベルを超える危険なレーザ放射があります。分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、 以下の注意文表示があります。

注意

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光 及び不可視レーザ光が出ます。ビームを 直接見たり、触れたりしないこと。

ARW7316-A

クラス1 レーザ製品

D3-7-12-5-5 Ja

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を

切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに本体のOSTANDBY/ONボタン(またはリモコンのO電源ボタン)を押し、表示窓の[GOOD BYE]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。


製品のお手入れについて

- 本体は通常、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- ▼ルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その他 12 本機の初期設定について

初期設定一覧









視聴制限のお買い上げ時の設定は、暗証番号未設定、レベル変更オフ、国/地区コードは日本の設定となっています。

本機では、画面表示にNECのフォント 「Font Avenue」を使用しています。 Font Avenue はNECの登録商標です。

設定した内容をお買い上げ 時の状態に戻す



() STANDBY/ON

(STANDBY/ON

電源がオンになり、設定した内容 がすべてお買い上げ時の状態に 戻ります。

注意

◆ 初期化すると、記憶していたすべてのメモリーが同時に消去されます。初期化するときは十分にご注意ください。

その他 12 保証とアフターサービス

保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製 造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、別添の修理受付センターにご相談ください。

所在地、電話番号は裏表紙の「ご相談窓口のご 案内・修理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

77~80ページに従って調べていただき、なお 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お雷話番号
- 製品名: DVD 5.1ch サラウンドシステム
- 型番:HTZ-353DV
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

■ お願い:

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、 部分的な故障と思われる場合でもシステム全体 での動作確認が必要となるため、全機器をお持 ち込み願います。



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、故障や事故防止のため電気 店またはお近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

その他 12 仕様

DVD/CD レシーバー部 (XV-DV353)

■ アンプ部

■ DVD部(音声)

■ DVD部(映像)

映像出力 出力レベル… 1 Vp-p(75 Ω負荷時、同期負) 出力端子………………………… RCA 端子 S2 映像出力

映像 Y 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω)

■ チューナー部

■ 電源部

電源電圧	.AC100 V.	50 Hz/60 Hz
消費電力		44 W
スタンバイ消費電	力	0.26 W

■ その他

外形寸法 420 mm X 60 mm X 330 mm
(幅)X(高さ)X(奥行)
質量 3.1 kg
許容動作温度 + 5 ℃~+ 35 ℃
許容動作湿度
5 %~85 %(結露のないこと)

スピーカーシステム部 (S-DV353)

フロントスピーカー / サラウンドスピー カー

センタースピーカー

型式	密閉式ブックシェルフ型
	防磁設計(JEITA)
使用スピーカー	
フルレンジ	7.7 cm(コーン型)
公称インピーダンス	4 Ω
再生周波数帯域	$75~{\rm Hz}{\sim}20~000~{\rm Hz}$
最大入力	60 W (JEITA)
外形寸法 270 mr	m X 96 mm X 90 mm
(幅)X(高さ)X(奥行)
質量	0.78 kg

型式バスレフ式フロア型
使用スピーカー
ウーファー16 cm (コーン型)
公称インピーダンス4 Ω
再生周波数带域 30 Hz~2500 Hz
最大入力 60 W (JEITA)
外形寸法
190 mm X 360 mm X 320 mm
(幅)X(高さ)X(奥行)
質量 4.0 kg

■ 付属品

サブウーファー

本編(本書) システムセットアップガイド

スピーカー部

スピーカーコード	
(4 m / フロントスピーカー用)	2
(4 m / センタースピーカー用)	1
(10 m / サラウンドスピーカー用)	2
(4 m / サブウーファー用)	1
スピーカースタンド	
(サラウンドスピーカー用)	2
ネジ (スピーカースタンド用)	2
メタルスタンド	2
ノブボルト (メタルスタンド用)	∠
滑り止めパッド(小)	
滑り止めパッド (中)	8
滑り止めパッド (大)	∠

●仕様および外観は改良のため予告なく変更する ことがあります。 本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(たとえば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの方

法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



結露について

● 冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

その他 12 サービスステーショジリスト

サービス拠点のご案内

サービス拠点への電話は、修<u>理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーション)また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込みをご希望のお客様は修理受付センターにご確認ください。

0.10.1 20.10.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11				<u> </u>
●北海道地区				30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆札幌サービスセンター 旭川サービス認定店 帯広サービス認定店	FAX FAX	0166-55-7207 0155-23-7757	〒064-0822 〒070-0831 〒080-0015	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル 旭川市旭町1条1丁目438-89 帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX	0138-40-6473	₹041-0811	函館市富岡町2-18-7

●東北地区	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 会拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)
☆仙台サービスセンター 山形サービス認定店 郡山サービス認定店 麗岡サービスステーション 青森サービス認定店 八戸サービス認定店 秋田サービス認定店	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈6-10-26 〒990-0023 山形市松波1-8-17 〒963-8861 郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1F D 〒020-0051 盛岡市下太田下川原153-1

●東京都内		受付 月~土 9:30~18:00 (日・祝・弊社休業日は除く)		
世田谷サービスステーション 墨田サービスステーション 城北サービスステーション 多摩サービスステーション	FAX 03-3621-76 FAX 03-3550-36	34 〒155-0032 世田谷区代沢4-25-9 10 〒130-0011 墨田区石原4-27-9 中島ICハイツ1F 25 〒175-0083 板橋区徳丸4-11-4 47 〒190-0003 立川市米町4-18-1 エクセル立川1F		

●関東・甲信越地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)		
			☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)		
新潟サービスステーション	FAX	025-241-1879	T950-0913	新潟市鐙1-5-23	
佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX	0259-63-3400	T952-1209	佐渡市金井町千種1158-1	
☆干葉サービスセンター	FAX	043-207-2555	T263-0014	千葉市稲毛区作草部町1369-1 椎の実ハイツ1F	
水戸サービス認定店	FAX	029-248-1306	T310-0844	水戸市住吉町307-4	
つくばサービス認定店	FAX	0298-58-1369	T305-0045	つくば市梅園2-2-6	
☆埼玉サービスセンター	FAX	048-651-8030	T331-0812	さいたま市北区宮原町1-310-1	
川越サービス認定店	FAX	049-233-6581	T350-0804	川越市下広谷1128-11	
宇都宮サービス認定店	FAX	028-657-5882	T321-0912	宇都宮市石井町3373-1	
群馬サービス認定店	FAX	0270-22-1859	T372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号	
☆神奈川サービスセンター	FAX	045-943-3788	₹224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎	
横浜北サービス認定店	FAX	045-943-3155	T224-0036	横浜市都筑区勝田南1-19-17	
厚木サービス認定店	FAX	046-224-7724	₹243-0807	厚木市金田339-1 金田コーポフロンテア201	
三宅島サービス指定店 勝見電機	FAX	04994-6-1246	T100-1211	三宅村大字坪田	
松本サービス認定店	FAX	0263-48-0575	T390-0852	松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F	
長野サービス認定店	FAX	026-229-5250	T380-0935	長野市中御所 1-24	
甲府サービス認定店	FAX	055-228-8003	₹400-0035	甲府市飯田4-9-14	

●中部地区			受付 月〜金 9:30〜18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30〜12:00、13:00〜18:00 (弊社休業日は除く)		
☆名古屋サービスセンター				名古屋市西区押切2-8-18	
岡崎サービス認定店	FAX	0564-33-7080	₹444-0931		
津サービス認定店	FAX	059-213-6712	T514-0821	津市垂水522-5	
岐阜サービス認定店	FAX	058-274-5256	T500-8356	岐阜市六条江東1-1-3	
静岡サービスステーション	FAX	054-237-5691	T422-8034	静岡市駿河区高松1-6-5	
沼津サービス認定店	FAX	055-967-8455	T410-0876	沼津市北今沢12-7	
浜松サービス認定店	FAX	053-422-1401	T435-0042	浜松市篠ヶ瀬町415 ビラモデルナ5号	
金沢サービスステーション	FAX	076-269-4758	₹920-0362	金沢市古府1丁目178	
富山サービス認定店	FAX	076-425-3027	₹939-8211	富山市二口町1-7-1	
福井サービス認定店	FAX	0776-27-1768	₹910-0001	福井市大願寺3-5-9	

●関西地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社体業日は除く) ☆拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)		
☆大阪サービスセンター 大阪北サービス認定店 大阪南サービス認定店 神戸サービス認定店 神戸サービス認定店	FAX FAX FAX	0722-75-2625 078-265-0832	T564-0052 T531-0076 T593-8322 T651-0093	吹田市広芝町5-8 大阪市北区大淀中3-9-4 堺市津2人野町1-8-15 ローズマンション1F 神戸市中央区二宮町1丁目10-1 ローレル三宮ノースアベニュー1F	
姫路サービス認定店 和歌山サービス認定店 京都サービスステーション 奈良サービス認定店 福知山サービス認定店	FAX FAX FAX	0792-51-2656 0734-46-3026 075-352-2588 0742-36-8713 0773-24-5375	〒641-0021 〒600-8322 〒630-8132	和歌山市和歌浦東3-1-25 京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2 五条久保田ビル1F	

	受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)		
み広島サービスセンター 同山サービス認定店 MIIサービス認定店 MIIサービス認定店 AMIサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 高いサービス認定店 FAX 083-433-5759 「AX 087-861-4841」 FAX 088-802-3321	☆桃点は、王曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く) 〒730-0041 広島市中区小町2-30 第二有楽ビル1F 〒730-0975 岡山市今8-15-21 〒689-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクビット内 〒722-0815 福山市野上町3-12-9 〒680-0061 鳥取市立川町5-240-1 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F 〒765-0078 高松市今里町1-16-1 〒770-8023 徳島市勝占町中須92-1 大松ジョリカ地下1階103号 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 東栄ビル1F 〒791-8067 秋川市古=津5-10-35 藤齢ピル1F		

●九州地区			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)		
☆福岡サービスセンター 北九州サービス認定店 博多サービス認定店 長崎サービス認定店	FAX FAX				
熊本サービス認定店 大分サービス認定店 走児島サービスステーション 宮崎サービス認定店	FAX FAX FAX	096-331-3323 097-549-2420 099-224-7692 0985-27-3136	〒862-0918 熊本市花立5丁目14-17 〒870-0851 大分市大石町5丁目1-1 〒892-0841 鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F		

-	●沖縄県			受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)			
	沖縄サービスステーション		098-879-1910 098-879-1352		浦添市勢理客4-18-1	トヨタマイカーセンター3F	

平成18年1月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

市外局番「0070」で始まる望フリーフォン及び「0120」で始まる**∞**フリーダイヤルは、PHS、 携帯電話などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

ご相談窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品 ■號0070-800-8181-22 ■一般電話 03-5496-2986

■ファックス 03-3490-5718

■インターネットホームページ http://www.pioneer.co.jp/support/index.html **商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうか ご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付センター

受付時間 月曜~金曜9:30~19:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

■インターネットホームページ http://www.pioneer.co.jp/support/repair.html **インターネットによる修理受付対象商品は、家庭用オーディオ/ビジュアル商品に限ります

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■一般電話□ 098-879-1910□ ファックス□ 098-879-1352

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜・日曜・祝日9:30~12:00、13:00~18:00(弊社休業日は除く)

平成18年1月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.016

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1_A_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 -第3-2部: 限度値 -高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器」に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

© 2006 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<06C000001> <ARA7221-B>